

# TIMEX®

www.timex.com

W257 359-095002 EU

## WIR DANKEN FÜR DEN KAUF IHRER TIMEX® UHR.

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung für Ihre Timex® Uhr genau durch.

### FUNKTIONEN



**HINWEIS:** Die Uhr wird mit gesicherter Krone ausgeliefert. Schutz entfernen und Krone hineindrücken. Der Höhenmesser muss vor der Benutzung kalibriert werden, damit Genauigkeit gewährleistet ist und falsche Richtungsangaben vermieden werden. Mehr Informationen hierzu im Abschnitt Höhenmesser-Kalibrierung

### DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN

Krone bis zur MITTEL-Position herausziehen und drehen, bis das korrekte Datum erscheint. Nach Einstellen des Datums Krone vollständig herausziehen und drehen, bis die richtige Uhrzeit erscheint. AM/PM so einstellen, dass sich das Datum um Mitternacht - und nicht mittags - ändert. Nach Einstellung Krone wieder hineindrücken. Bei Monaten mit weniger als 31 Tagen Datum anpassen.

### INDIKATOR (VIERTER MITTLERER ZEIGER) EINSTELLEN

Krone vollständig herausziehen. Der obere und der untere retrograde Zeiger werden automatisch auf den Start der Skalen zurückgesetzt. Der Indikator (der vierte mittlere Zeiger) muss auf 12 Uhr zeigen. Falls nicht, entweder A oder B drücken und Indikator auf 12 Uhr stellen. A und B bewegen den Zeiger entweder gegen oder im Uhrzeigersinn. Knopf gedrückt halten, damit Zeiger sich schneller bewegt. Nach Einstellung Krone wieder hineindrücken.

### HÖHENMESSER-KALIBRIERUNG

Der Höhenmesser muss vor dem Gebrauch kalibriert werden.

Da ein Höhenmesser die Höhe mithilfe von Druck ermittelt, der sich von Ort zu Ort unterscheidet, ist es wichtig, den Höhenmesser auf einen bekannten Referenzhöhenwert oder eine Standard-Referenzhöhe an einem gegebenen Ort einzustellen. Plötzliche Druckänderungen aufgrund von Wetterumschwankungen können dazu führen, dass Ihre Höhenmessung bis zu +-100 m daneben liegt, selbst wenn sich Ihr Standort nicht geändert hat. Führen Sie bei heftigen Druckänderungen eine erneute Kalibrierung aus.

**Den Höhenmesser kalibrieren:**

1. Krone zur Mittelposition herausziehen und warten, bis die Funktionszeiger still stehen.
2. Wenn der Höhenmesser zum Zeitpunkt des Herausziehens der Krone ausgeschaltet war, zeigt der untere retrograde Zeiger auf die Einheit, die bei der letzten Verwendung des Höhenmessers ausgewählt war. Ansonsten zeigt er auf die aktuell ausgewählte Einheit in der Höhenanzeige. Der vierte mittlere Zeiger und der obere retrograde Zeiger sollten auf die aktuelle Höhe zeigen.
3. A oder B drücken, um den Zeiger entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen, bis er auf die gewünschte Kalibrierungshöhe zeigt. A oder B gedrückt halten, damit der mittlere Zeiger sich schneller bewegt. Der obere retrograde Zeiger bewegt sich entsprechend des Höhenwerts, der vom vierten mittleren Zeiger angezeigt wird.
4. Nach Einstellung Krone wieder hineindrücken.

Um die Einheiten von METERS (METERS) auf FEET (FUß) oder umgekehrt zu ändern, C drücken. Wenn C nicht innerhalb einer Sekunde freigegeben wird, werden die bei der Kalibrierung vorgenommenen Änderungen verworfen und die aktuelle Höhe wird angezeigt.


### HÖHENMESSER EIN/AUS

Zum Aktivieren des Höhenmessers auf C drücken. Der untere retrograde Zeiger zeigt auf METERS. Mithilfe der Markierungen auf dem oberen Ring zeigt der vierte mittlere Zeiger die aktuelle Höhe in Hunderter- und Zehnerwerten mit Unterteilungen alle 10 Meter/Fuß an. Der obere retrograde Zeiger zeigt die aktuelle Höhe in Tausenderwerten mit Unterteilungen alle 1000 Meter/Fuß an.

C ein zweites Mal drücken, um Einheit von METERS (Meter) auf FEET (Fuß) umzustellen. C zwei Mal drücken, um die Einheit von FEET (Fuß) auf METERS (Meter) umzustellen (der Höhenmesser ist zunächst ausgeschaltet und wird dann mit den Meter-Einheiten wieder eingeschaltet).

Um den Höhenmesser mit der Einstellung der Einheit auf FEET (Fuß) auszuschalten, C drücken. Zum Ausschalten des Höhenmessers mit der Einstellung der Einheit auf METERS (Meter), C zwei Mal drücken (der untere Zeiger geht zunächst zu FEET und dann in die Ausstellung).

Die Uhr schaltet den Höhenmesser automatisch 60 Minuten nach Aktivierung aus.



Beispiel: Höhe=2310 m

Beispiel: Höhe=7580 ft

### ABRUF DER MIN/MAX-HÖHENMESSUNG

A drücken, um die aufgezeichnete Höchsthöhe anzuzeigen. Der untere retrograde Zeiger zeigt die Maßeinheit an, in der die Höchsthöhe aufgezeichnet wurde, wenn der Höhenmesser zum Zeitpunkt des Knopfdrucks ausgeschaltet war. Ansonsten wird die Höchsthöhe mit der aktuell ausgewählten Maßeinheit angezeigt. Der vierte mittlere Zeiger zeigt die Hunderter- und Zehnerwerte der Höchsthöhe mit Unterteilungen alle 10 Meter/Fuß an. Der obere retrograde Zeiger zeigt die Tausenderwerte der Höchsthöhe mit Unterteilungen alle 1000 Meter/Fuß an.

Die Höchsthöhe wird für eine Dauer von 10 Sekunden angezeigt. Um die Dauer der Anzeige um 10 Sekunden zu verlängern, A drücken, bevor der erste 10-Sekunden-Intervall abläuft.

C drücken, um die Einheit von FEET (Fuß) auf METERS (Meter) umzustellen.

B drücken, um die aufgezeichnete Mindesthöhe anzuzeigen. Der untere retrograde Zeiger zeigt die Maßeinheit an, in der die Mindesthöhe aufgezeichnet wurde, wenn der Höhenmesser zum Zeitpunkt des Knopfdrucks ausgeschaltet war. Ansonsten wird die Mindesthöhe mit der aktuell ausgewählten Maßeinheit angezeigt. Der vierte mittlere Zeiger zeigt die Hunderter- und Zehnerwerte der Mindesthöhe mit Unterteilungen alle 10 Meter/Fuß an. Der obere retrograde Zeiger zeigt die Tausenderwerte der Mindesthöhe mit Unterteilungen alle 1000 Meter/Fuß an.

Die Mindesthöhe wird für eine Dauer von 10 Sekunden angezeigt. Um die Dauer der Anzeige um 10 Sekunden zu verlängern, B drücken, bevor der erste 10-Sekunden-Intervall abläuft. C drücken, um die Einheit von FEET (Fuß) auf METERS (Meter) umzustellen.

### WASSERBESTÄNDIGKEIT

**ACHTUNG: UM WASSERBESTÄNDIGKEIT ZU BEWAHREN; UNTER WASSER KEINE KNÖPFE DRÜCKEN.**

1. Die Uhr ist nur wasserdicht, solange Glas, Knöpfe und Gehäuse intakt sind.
2. Dies ist keine Taucheruhr und sie sollte nicht zum Tauchen benutzt werden.
3. Nach Kontakt mit Salzwasser Uhr mit klarem Wasser abspülen.

Wasserdichte Uhren sind mit Tiefenangabe in Metern oder mit (  ) gekennzeichnet.

Wasserbeständigkeit/Tiefe	p.s.i.a. * Wasserdruck
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

\*pounds per square inch absolute

### BATTERIE

**Timex empfiehlt dringend, die Batterie nur von einem Händler oder Juwelier auszuwechseln zu lassen.** Der Batterietyp ist auf der Rückseite der Uhr angegeben. Nach Batteriewechsel den Reset-Knopf drücken, falls vorhanden. Die Lebensdauer der Batterie wird aufgrund bestimmter Durchschnittswerte geschätzt und ist abhängig vom tatsächlichen Gebrauch.

**BATTERIE NICHT INS FEUER WERFEN. NICHT WIEDERAUFLADBAR. BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.**

### INDIGLO® NACHTLICHT

Knopf oder Krone drücken, um Zifferblatt zu beleuchten. Die für das INDIGLO® Nachtlicht verwendete Elektroleuchttechnik beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und Dunkelheit.

### ARMAND ANPASSEN

#### Armband mit Faltschließe

Finden Sie die Feder, die das Armband mit dem Verschluss verbindet. Drücken Sie die Feder mit einem spitzen Gegenstand herunter (Abb. 1), und drehen Sie das Armband leicht, bis es sich löst. Passen Sie das Armband Ihrem Handgelenk an, und setzen Sie die Feder in das entsprechende Loch an der Unterseite ein (Abb. 2). Feder herunterdrücken und in das Loch an der Oberseite gleiten lassen, um das Armband zu befestigen (Abb. 3).




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

#### Entfernen von Armbandgliedern

**Glieder entfernen:** Armband aufrecht stellen und mit einem spitzen Gegenstand in die Gliedöffnung stechen. Stift in Pfeilrichtung kräftig herausdrücken, bis Glied sich löst. (Stifte sollen sich schwer entfernen lassen.) Wiederholen, bis die gewünschte Anzahl von Gliedern entfernt ist.



**Zusammenfügen:** Armbandteile zusammensetzen. Stift in entgegengesetzter Pfeilrichtung wieder in das Glied setzen. Stift hineindrücken, bis er sicher sitzt.

#### Gliederarmband

**Glieder entfernen:** Mit einem kleinen Schraubenzieher die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn entfernen. Wiederholen, bis die gewünschte Anzahl von Gliedern entfernt ist. Glieder, die sich direkt an der Schließe befinden, nicht entfernen.



**Zusammenfügen:** Armbandteile wieder zusammensetzen und Schraube im Uhrzeigersinn wieder eindrehen. Schraube im Uhrzeigersinn festdrehen, bis sie sicher sitzt.