

TIMEXRegister your product at
www.timex.com

W-297 055-095000 NA

**THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX® WATCH.****EXTENDED WARRANTY**

Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address, telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex® watch. **Your model may not have all of the features described in this booklet.**

FUNCTIONS

Real-time calendar clock, Second time zone, Countdown timer, Daily/weekday/weekend alarm, hourly chime, Chronograph with lap/split storage, INDIGLO® night-light with Night-Mode® Feature.

BASIC OPERATIONS

When setting, each button has a different function as indicated above. Watch face will indicate when button changes function.

TIME/DATE/HOURLY CHIME/TIME ZONE

- In TIME mode, press and hold **SET**. Time zone will flash.
- To set, push + or - to select first or second time zone.
- Press **NEXT**. Hour digits flash.
- Press + or - to change hour including AM/PM. (Scroll through 12 hours to get to AM/PM).
- Press **NEXT**. Minute digits flash.
- Press + or - to change minutes.
- Press **NEXT**. Second digits flash.
- Press + or - to set seconds to zero.
- Press **NEXT**. Day of week flashes.
- Press + to - to change day.
- Continue pattern to set month, day of month, 12-hour or 24-hour time display, MMM.DD or DD-MMM date format, turn hourly CHIME on/off, turn BEEP on/off. If you select BEEP on, a beep will sound every time you push a button (except INDIGLO®).
- Press **DONE** to confirm and exit or **NEXT** to continue and set second time zone, if desired.
- When in Time mode, press and hold **START/SPLIT** to "peek" at second time zone; hold for 4 seconds to switch time zones.

ALARM

Setting the ALARM is similar to setting TIME. Your watch model has three alarms. Follow below procedure to set each alarm.

- Press **MODE** repeatedly until ALM1, ALM2, or ALM3 appears. Select alarm you want to set.
- Press **SET** to set alarm.
- Hour digits flash. Press + or - to change hour.
- Press **NEXT**. Minute digits flash. Press + or - to change minutes.
- Press **NEXT**. If in 12-hour format, AM/PM flashes. Press + or - to change.
- Press **NEXT**. Press + or - to select DAILY, WEEKDAYS OR WEEKENDS.
- Press **DONE** to confirm and exit.
- Press Start/Split or Stop/Reset to arm or disarm alarm. When disarmed, OFF will be displayed. When armed, the alarm indicator will appear under ALM.
- The INDIGLO® night-light and alarm icon flashes and an alert sounds when the alarm goes off. Press any button to silence. A back up alarm will sound after five minutes if you don't press any buttons.

TIMER

- Press **MODE** repeatedly until TIMER appears.
- Press **SET**. Hour digits flash.
- Follow same pattern as setting TIME and ALARM to set hours (up to 24 hrs.), minutes, seconds, and select between REPEAT/AT END (timer counts down and then repeats) or STOP/AT END (the timer counts down and then stops).
- Press **DONE** to confirm and exit.
- Press **START/SPLIT** to start TIMER. Timer will continue to run even if you exit Timer mode. If REPEAT/END selected will flash. If STOP/END selected will flash. Sub-dial rotates in counter clockwise direction when Timer is running.
- An alarm melody will chime and INDIGLO® night-light flashes when the timer has reached zero or before it starts to count down again.
- Press **STOP/RESET** to stop TIMER. Press again to reset countdown time.

TIMEXEnregistrez votre produit à
www.timex.com

W-297 055-095000 NA

MERCI D'AVOIR ACHETÉ VOTRE MONTRE TIMEX®**GARANTIE ÉTENDUE**

Proposée aux États-Unis seulement. La garantie peut être étendue de 4 années supplémentaires à compter de la date d'achat pour 5 \$. Le paiement peut se faire par carte AMEX, Discover, Visa ou MasterCard en appelant le 1 800-448-4639 durant les heures ouvrables. Le paiement doit être effectué dans les 30 jours qui suivent l'achat. Indiquer les nom, adresse, numéro de téléphone, date d'achat et numéro de modèle à 5 chiffres. Il est également possible d'envoyer un chèque de 5 \$ US par courrier à : Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex®. **Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.**

FONCTIONS

Horloge calendrier en temps réel, Deuxième fuseau horaire, Minuterie à rebours, Alarme quotidienne, jours de semaine, week-end, Carillon horaire, Chronographe avec mémorisation du temps au tour/intermédiaire, Veilleuse INDIGLO® avec Night-Mode®.

OPÉRATIONS DE BASE

Lors du réglage, chaque bouton a une fonction différente, comme indiqué plus haut. L'affichage indique lorsqu'un bouton change de fonction.

HEURE/DATE/CARILLON HORAIRE/FUSEAU HORAIRE

- Dans le **MODE TIME (TEMPS)**, appuyer et tenir le bouton **SET** enfoncé. Le fuseau horaire clignote.
- Pour régler, appuyer sur + ou - pour sélectionner le premier ou le deuxième fuseau horaire.
- Appuyer sur **NEXT**. Les chiffres des heures clignotent.
- Appuyer sur + ou - pour changer l'heure (y compris AM (matin)/PM (après-midi)). Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM (après-midi).
- Appuyer sur **NEXT**. Les chiffres des minutes clignotent.
- Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- Appuyer sur **NEXT**. Les chiffres des secondes clignotent.
- Appuyer sur + ou - pour remettre les secondes à zéro.
- Appuyer sur **NEXT**. Le jour de la semaine clignote.
- Appuyer sur + ou - pour changer le jour.
- Poursuivre la même opération pour régler le mois, la date, l'affichage de l'heure sur 12 ou 24 heures, le format de la date (MMM.JJ ou JJ-MMM), la mise en marche ou l'arrêt (ON/OFF) du carillon horaire et la mise en marche ou l'arrêt (ON/OFF) de la fonction BEEP (bip). Si la fonction BEEP est mise en marche, un bip sonore sera émis chaque fois qu'un bouton est appuyé sauf le bouton INDIGLO®.
- Appuyer sur **DONE** pour confirmer et quitter ou sur **NEXT** pour continuer et procéder au réglage d'un deuxième fuseau horaire.
- In mode Heure, tenir le bouton **START/SPLIT** enfoncé pour afficher un deuxième fuseau horaire brièvement. Tenir ce bouton enfoncé pendant 4 secondes pour changer de fuseau horaire.

ALARME

Le réglage de l'ALARME est similaire au réglage de l'HEURE. La montre possède 3 alarmes. Suivre la procédure ci-dessous pour régler chacune des alarmes.

- Appuyer sur **MODE** plusieurs fois jusqu'à afficher ALM1, ALM2, ou ALM3. Sélectionner l'alarme à régler.
- Appuyer sur **SET** pour régler l'alarme.
- Les chiffres des heures clignotent. Appuyer sur + ou - pour changer l'heure.
- Appuyer sur **NEXT**. Les chiffres des minutes clignotent. Appuyer sur + ou - pour changer les minutes.
- Appuyer sur **NEXT**. Lorsque l'heure est affichée sur 12 heures, AM/PM clignote. Appuyer sur + ou - pour changer.
- Appuyer sur **NEXT**. Appuyer sur + ou - pour sélectionner DAILY (chaque jour), WEEKDAYS (jours de la semaine), ou WEEKENDS.
- Appuyer sur **DONE** pour confirmer et quitter.
- Appuyer sur **START/SPLIT** ou **STOP/RESET** pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'alarme est désactivée, OFF s'affichera. Lorsque l'alarme est activée, l'indicateur ALM s'affichera sur le sous-cadran.
- La veilleuse INDIGLO® ainsi que l'icône alarme clignotent et une alerte retentit lorsque l'alarme sonne. Appuyer sur n'importe quel bouton pour l'arrêter. Une deuxième alarme sonnera au bout de cinq minutes si aucun bouton est appuyé.

MINUTERIE

- Appuyer sur **MODE** plusieurs fois jusqu'à afficher TIMER.
- Appuyer sur **SET (RÉGLER)**. Les chiffres des heures clignotent.
- Poursuivre la même opération employée pour régler l'HEURE et l'ALARME pour régler les heures (jusqu'à 24 heures) les minutes et les secondes, et choisir entre REPEAT/AT END (La minuterie se met en marche et se répète) ou STOP/AT END (la minuterie se met en marche et s'arrête).
- Appuyer sur **DONE** pour confirmer et quitter.
- Appuyer sur **START/SPLIT** pour démarrer la MINUTERIE. La minuterie se poursuit lorsque le mode Timer (minuterie) est quitté. Si REPEAT/END (Répéter/Terminer) est sélectionné le choix clignotera. Si STOP/END (Arrêter/Terminer) est sélectionné le choix clignotera. Le sous-cadran se déplace dans le sens anti-horaire lorsque la Minuterie est en marche.
- Un carillon mélodique retentit et la veilleuse INDIGLO® clignote lorsque la minuterie atteint zéro ou lorsqu'elle est remise en marche.
- Appuyer sur **STOP/RESET** pour arrêter la MINUTERIE. Appuyer une nouvelle fois pour réactiver la minuterie.

TIMEXRegistre su producto en
www.timex.com

W-297 055-095000 NA

GRACIAS POR LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX®.**GARANTÍA EXTENDIDA**

Disponible solamente en EUA. Prolongue la garantía por 4 años más a partir de la fecha de compra por 5 dólares. Puede pagar con AMEX, Discover, Visa o MasterCard; llame al 1 800-448-4639 durante el horario comercial normal. El pago deberá efectuarse dentro de los 30 días siguientes a la fecha de compra. Se requiere el nombre, dirección, número de teléfono, fecha de compra y número de modelo (5 dígitos). También puede enviar un cheque de \$5 por correo a: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

Lea atentamente las instrucciones para saber cómo funciona su reloj Timex®. **Su modelo tal vez no tenga todas las funciones descritas en este folleto.**

FUNCIONES

Reloj de calendario en tiempo real, segunda zona horaria, temporizador de cuenta regresiva, alarma diaria/semanal/fin de semana, timbre horario, cronógrafo con almacenaje de vuelta o fracción, luz nocturna INDIGLO® con función Night-Mode®.

OPERACIONES BÁSICAS

Como se indicó anteriormente, al programar, cada botón tiene una función diferente. La esfera del reloj indicará cuándo el botón cambia la función.

HORA/Fecha/TIMBRE HORARIO/ZONA HORARIA

- En el modo TIME (hora), pulse y sostenga **SET**. La zona horaria destella.
- Para programar, pulse + o - para seleccionar la primera o segunda zona horaria.
- Pulse **NEXT**. Los dígitos de la hora destellan.
- Pulse + ó - para cambiar la hora incluyendo AM/PM. (Avance 12 horas para cambiar a AM/PM).
- Pulse **NEXT**. Los dígitos de minutos destellan.
- Pulse + o - para cambiar los minutos.
- Pulse **NEXT**. Los dígitos de segundos destellan.
- Pulse + o - para poner los segundos a cero.
- Pulse **NEXT**. El día de la semana destella.
- Pulse + o - para cambiar el día.
- Siga el mismo procedimiento para programar el mes, día del mes, formato de 12 o de 24 horas, formato de fecha mes-día (MM.DD) o día-mes (DD.MM), activar o desactivar el timbre horario, activar o desactivar el sonido de pulsación. Si activa el SONIDO DE PULSACIÓN, sonará un pitido cada vez que se pulse un botón (con la excepción del botón INDIGLO®).
- Pulse **DONE** para confirmar y salir o **NEXT** para continuar y programar la segunda zona horaria si lo desea.
- Estando en modo horario, pulse y sostenga **START/SPLIT** para dar un vistazo a la segunda zona horaria; sostenga durante 4 segundos para cambiar de zona horaria.

ALARMA

Programar la ALARMA es similar a programar la HORA. Este reloj tiene tres alarmas. Siga el procedimiento a continuación para cada alarma.

- Pulse **MODE** varias veces hasta que ALM1, ALM2, o ALM3 aparezcan. Escoja la alarma que desea programar.
- Pulse **SET** para programar la alarma.
- Los dígitos de la hora destellan. Pulse + ó - para cambiar la hora.
- Pulse **NEXT**. Los dígitos de minutos destellan. Pulse + o - para cambiar los minutos.
- Pulse **NEXT**. Si está en formato de 12 horas, AM/PM destella. Pulse + o - para cambiar.
- Pulse **NEXT**. Pulse + o - para seleccionar DAILY (diaria), WEEKDAYS (días hábiles), o WEEKENDS (fin de semana).
- Pulse **DONE** para confirmar y salir.
- Pulse **START/SPLIT** o **STOP/RESET** para activar o desactivar la alarma. Cuando está desactivada, se mostrará OFF. Cuando está activada, el indicador de alarma aparecerá bajo ALM.
- La luz nocturna INDIGLO® y el símbolo de alarma destella y suena una alerta sonora cuando la alarma se dispara. Pulse cualquier botón para silenciarla. Una alarma de respaldo sonará después de cinco minutos si no se presiona botón alguno.

TEMPORIZADOR

- Pulse **MODE** varias veces hasta que aparezca TIMER.
- Pulse **SET**. Los dígitos de la hora destellan.
- Siga el mismo procedimiento del ajuste de HORA y ALARMA para ajustar las horas (hasta 24 horas), minutos, segundos, y escoger entre REPEAT/AT END (el temporizador cuenta y luego repite) o STOP/AT END (el temporizador cuenta y luego se para).
- Pulse **DONE** para confirmar y salir.
- Pulse **START/SPLIT** para iniciar el TEMPORIZADOR. El temporizador seguirá funcionando aunque usted salga del modo temporizador. REPEAT/END destellará si está seleccionado. STOP/END destellará si está seleccionado. La esfera secundaria gira en sentido antihorario cuando el temporizador está andando.
- Se escuchará un timbre de alarma y la luz nocturna INDIGLO® destellará cuando el temporizador ha llegado a cero o antes de empezar de nuevo el conteo regresivo.
- Pulse **STOP/RESET** para detener el temporizador. Pulse de nuevo para reiniciar el conteo regresivo.

