

WIJ DANKEN U VOOR DE AANKOOP VAN UW TIMEX HORLOGE.

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex horloge moet bedienen. **Het is mogelijk dat uw model niet alle functies heeft die in dit boekje worden beschreven.**

FUNCTIES

- Datum- en tijdweergave • Dagelijks alarm • 24-uurs countdown-timer • Chronograaf

WERKING




Druk op **MODE** om de modi CHRONO, ALARM en TIMER te doorlopen. Druk op **INDIGLO** om de wijzerplaat van het horloge te verlichten. Druk in om het even welke modus op **MODE** om de tijdweergave te bekijken. Druk op om het even welke knop om het alarm of de pieptonen van de timer te stoppen.

TIJD EN DATUM


- Houd **SET** ingedrukt. De UREN-cijfers knippen.
- Druk op **START/STOP** of **DATE** om de urencijfers te veranderen. Loop door 12 uur heen voor AM of PM.
- Druk op **MODE** om de MINUTEN te selecteren.
- Druk op **START/STOP** of **DATE** om ze te veranderen.
- Herhaal dit om MAAND, DATUM, DAG, 12- of 24-uurs tijdweergave en de datum als DAG-MAAND of MAAND-DAG in te stellen.
- Druk op **SET** wanneer u klaar bent.

Druk op **DATE** om de datum weer te geven. Druk er nogmaals op om de tijd weer te geven.

CHRONOGRAAF

- Druk op **MODE** totdat CHRONO verschijnt.
- Druk op **START/STOP** om te starten.  geeft aan dat chrono aan staat.
- Druk op **DATE** om de ronde- of tussentijd te bekijken. Het display pauzeert 7 seconden.
- Druk op **START/STOP** om te pauzeren.
- Druk op **START/STOP** om te hervatten.
- Wanneer het opnemen van de tijd gestopt is, houdt u **DATE** ingedrukt om chrono terug te stellen.

ALARM

- Druk op **MODE** totdat ALARM verschijnt.
- Houd **SET** ingedrukt om de UREN te selecteren. De cijfers knippen.
- Druk op **START/STOP** of **DATE** om de urencijfers te veranderen. Loop door 12 uur heen voor AM of PM.
- Druk op **MODE** om de MINUTEN te selecteren.
- Druk op **START/STOP** of **DATE** om ze te veranderen. Druk op **SET** wanneer u klaar bent.
- Druk op **START/STOP** om het alarm aan of uit te zetten.  geeft aan dat het alarm aan staat.

Wanneer de alarmtijd bereikt is, geeft het horloge pieptonen en knippert het INDIGLO® display gedurende 20 seconden of totdat een knop van het horloge wordt ingedrukt. Het alarm wordt om de 24 uur herhaald totdat het wordt uitgeschakeld.

TIMER


- Druk op **MODE** totdat TIMER verschijnt.
- Houd **SET** ingedrukt om de UREN te selecteren. De cijfers knippen.
- Druk op **START/STOP** of **DATE** om de cijfers te veranderen.
- Druk op **MODE** om de MINUTEN te selecteren. Druk op **START/STOP** of **DATE** om ze te veranderen.
- Herhaal dit om de SECONDEN in te stellen.
- Druk op **SET** wanneer u klaar bent.
- Druk op **START/STOP** om de timer te starten.  geeft aan dat de timer loopt.
- Druk op **START/STOP** om te pauzeren; druk nogmaals hierop om te hervatten.
- Wanneer de timer gestopt is, drukt u op **DATE** om de timer op het begin terug te stellen.
- Houd **SET** ingedrukt om een nieuwe afteltijd in te stellen.

Het horloge geeft een pieptoon wanneer het aftellen beëindigd is.

INDIGLO® NACHTLICHT MET DE FUNCTIE NIGHT-MODE®

- Druk op **INDIGLO** om het licht in te schakelen. De in het INDIGLO® nachtlucht gebruikte, elektroluminescentietechnologie verlicht de wijzerplaat van het horloge 's nachts en wanneer er weinig licht is.
- Houd **INDIGLO** drie seconden ingedrukt (u hoort een pieptoon) om de functie NIGHT-MODE® in of uit te schakelen.
- In de functie NIGHT-MODE® kunt u op elke knop drukken om de wijzerplaat van het horloge 3 seconden te verlichten.

WATERDICHTHEID

Als het horloge waterdicht is, wordt de metermarkering of () aangegeven.

Waterdichte diepte	p.s.i.a. * Waterdruk onder oppervlak
30 m/98 ft	60

*lb per vierkante inch absoluut

WAARSCHUWING: DRUK ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP OPDAT HET APPARAAT WATERDICHT BLIJFT.

- Het horloge is alleen waterdicht zo lang het glas, de drukknoppen en de behuizing intact blijven.
- Het horloge is geen duikershorloge en mag niet voor duiken worden gebruikt.
- Spoel het horloge met zoet water af nadat het aan zout water is blootgesteld.

ELASTIEKEN BANDJE



Elk Timex Kids horloge heeft een verstelbaar, wasbaar bandje van rekbaar textiel. Het bandje bijstellen:

- Breng het einde van het elastieke bandje door de eerste opening van de gesp en dan naar beneden door de tweede opening van de gesp.
- Stel het bandje op de gewenste lengte af.

BATTERIJ

Timex raadt ten sterkste aan om de batterij door een winkelier of juwelier te laten vervangen. Druk, indien van toepassing, op de terugstelpknop wanneer u de batterij vervangt. Het type batterij vindt u aan de achterkant van de behuizing. De geschatte levensduur van de batterij is op bepaalde veronderstellingen met betrekking tot het gebruik gebaseerd; de levensduur van de batterij varieert al naargelang het werkelijke gebruik.

DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN. LOSSE BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.

TIMEX KIDS LOSS PROTECTION PLANSM (REGELING VOOR BESCHERMING TEGEN VERLIES) (VS, VK, CANADA)

Timex weet dat kinderen dingen vaak verliezen, zelfs hun meest geliefde bezittingen. Daarom wordt uw nieuwe horloge door het exclusieve TIMEX KIDS LOSS PROTECTION PLANSM gedekt. Als uw nieuwe horloge zoek raakt, zal TIMEX het door hetzelfde type (of een gelijksoortig type als uw type niet meer verkrijgbaar is) tegen de onderstaande prijs vervangen gedurende één jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum en er worden geen vragen gesteld. Stuur (1) een cheque of postorder voor de onderstaande vervangingsprijs, uit te betalen aan UK TIME LTD (plus £2,50 verzend- en behandelingskosten), (2) bewijs van aankoop en (3) het uit vijf cijfers bestaande typenummer of een complete beschrijving van het horloge naar:

UK Time Ltd
KIDS/TMX LOSS PROTECTION PLAN
Boundary Business Court
92-94 Church Road
Mitcham, Surrey
CR4 3YZ Engeland

Vervangingsprijs: £5,00 voor Timex Kids horloges.