

GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO UN OROLOGIO TIMEX.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per capire come usare l'orologio Timex. **Il modello in dotazione potrebbe non disporre di tutte le funzioni descritte in questo opuscolo.**

FUNZIONI

• Display della data e del giorno • Sveglia quotidiana • Timer per conto alla rovescia da 24 ore • Cronografo

FUNZIONI BASILARI




Premere **MODE** per passare attraverso le modalità CHRONO, ALARM, e TIMER. Premere **INDIGLO** per illuminare il quadrante dell'orologio. In qualsiasi modalità, premere **MODE** per visualizzare il display dell'ora. Premere qualsiasi pulsante per interrompere la sveglia o il segnale acustico del timer.

ORA E DATA


- Tenere premuto **SET**. Lampeggiano le cifre delle ORE.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre delle ore. Passare attraverso le 12 ore per AM (mattina) o PM (pomeriggio).
- Premere **MODE** per selezionare i MINUTI.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre dei minuti.
- Ripetere per impostare MESE, DATA, GIORNO, display dell'ora a 12 o 24 ore e display della data in formato GIORNO-MESE o MESE-GIORNO.
- Premere **SET** quando si finisce.

Premere **DATE** per visualizzare la data. Premerlo di nuovo per visualizzare l'ora.

CRONOGRIFO

- Premere **MODE** finché non appare CHRONO.
- Premere **START/STOP** per avviare il cronografo.  indica che il cronografo è acceso.
- Premere **DATE** per visualizzare il tempo del giro o il tempo intermedio. La visualizzazione si ferma per 7 secondi.
- Premere **START/STOP** per interromperla.
- Premere **START/STOP** per riprendere.
- Quando il conteggio del tempo è fermo, tenere premuto il pulsante **DATE** per azzerare il cronografo.

SVEGLIA

- Premere **MODE** finché non appare ALARM.
- Tenere premuto **SET** per selezionare le ORE. Le cifre lampeggiano.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre delle ore. Passare attraverso le 12 ore per AM (mattina) o PM (pomeriggio).
- Premere **MODE** per selezionare i MINUTI.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre dei minuti. Premere **SET** quando si finisce.
- Premere **START/STOP** per spegnere la sveglia.  indica che la sveglia è attivata.

Quando arriva l'ora della sveglia, per 20 secondi o finché non si preme un pulsante qualsiasi l'orologio emette un segnale acustico e il quadrante viene illuminato con la funzione INDIGLO®. La sveglia viene ripetuta ogni 24 ore finché non viene disattivata.

TIMER


- Premere **MODE** finché non appare TIMER.
- Tenere premuto **SET** per selezionare le ORE. Le cifre lampeggiano.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre.
- Premere **MODE** per selezionare i MINUTI. Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre dei minuti.
- Ripetere il procedimento per impostare i SECONDI.
- Premere **SET** quando si finisce.
- Premere **START/STOP** per avviare il timer.  indica che il timer è attivo.
- Premere **START/STOP** per interrompere, e premerlo una seconda volta per riprendere il conteggio.
- Quando il timer è fermo, premere **DATE** per azzerarlo.
- Per impostare una nuova ora per il conto alla rovescia, tenere premuto **SET**.

L'orologio emette un segnale acustico al termine del conto alla rovescia.

ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE INDIGLO® CON FUNZIONE NIGHT-MODE®

- Premere **INDIGLO** per attivare l'illuminazione del quadrante. La tecnologia elettroluminescente impiegata nell'illuminazione del quadrante INDIGLO® illumina il quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.
- Tenere premuto il pulsante **INDIGLO** per tre secondi (si sentirà un segnale acustico) per attivare o disattivare la funzione NIGHT-MODE®.
- Mentre ci si trova nella funzione NIGHT-MODE®, premere qualsiasi pulsante per illuminare il quadrante dell'orologio per 3 secondi.

IMPERMEABILITÀ

Se l'orologio in dotazione è impermeabile, riporta una dicitura in metri di profondità o il contrassegno ().

Profondità di immersione	*Pressione equivalente espressa in psia
30m/98ft	60

*libbre per pollice quadrato assolute

AVVERTENZA: PER SALVAGUARDARE L'IMPERMEABILITÀ DELL'OROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE SOTT'ACQUA.

- L'orologio è impermeabile solo se la lente, i pulsanti e la cassa restano intatti.
- L'orologio non è un orologio subacqueo e non va usato per le immersioni.
- Sciagquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

CINTURINO ELASTICO



Ogni orologio Timex Kids ha un cinturino regolabile e lavabile realizzato in tessuto elasticizzato. Per regolare il cinturino

- Infilare l'estremità del cinturino elasticizzato nella fessura della prima fibbia e poi attraverso quella della seconda.
- Regolare il cinturino alla lunghezza desiderata.

BATTERIA

La Timex consiglia vivamente di far sostituire la batteria da un venditore o da un gioielliere. Se pertinente, premere il pulsante di ripristino quando si sostituisce la batteria. Il tipo di batteria è indicato sul retro della cassa. Le stime della durata della batteria si basano su determinati presupposti d'uso; la durata potrebbe variare a seconda dell'uso effettivo dell'orologio.

NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO. NON RICARICARLA. DEI BAMBINI.

LA GARANZIA ANTI SMARRIMENTO «LOSS PROTECTION PLANSM» DEGLI OROLOGI TIMEX KIDS (VALIDA SOLO IN USA, REGNO UNITO E CANADA)

La Timex comprende che spesso i bambini smarriscono i loro oggetti, anche quelli che considerano i più preziosi. Ecco perché questo orologio è coperto dall'esclusiva garanzia anti smarrimento TIMEX KIDS LOSS PROTECTION PLANSM. Se l'orologio viene smarrito, la TIMEX lo sostituirà con un altro dello stesso stile (o di uno stile simile se quello originario non è disponibile) al prezzo indicato sotto, per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto originario, senza fare domande. Basta inviare (1) un assegno o un vaglia postale per il prezzo di sostituzione indicato sotto, pagabile alla UK TIME LTD (includere anche £2,50 per le spese amministrative), (2) lo scontrino e (3) il numero di cinque cifre dello stile dell'orologio o una sua descrizione completa, a:

UK Time Ltd
KIDS/TMX LOSS PROTECTION PLAN
Boundary Business Court
92-94 Church Road
Mitcham, Surrey
CR4 3YZ

Prezzo dell'orologio sostitutivo: £5.00 per gli orologi Timex Kids.