

## GRAZIE DI AVERE ACQUISTATO UN OROLOGIO TIMEX.

Si prega di leggere attentamente le istruzioni per capire come usare l'orologio Timex. **Il modello in dotazione potrebbe non disporre di tutte le funzioni descritte in questo opuscolo.**

### FUNZIONI

• Display della data e del giorno • Sveglia quotidiana • Timer per conto alla rovescia da 24 ore • Cronografo

### FUNZIONI BASILARI




Premere **MODE** per passare attraverso le modalità CHRONO, ALARM, e TIMER. Premere **INDIGLO** per illuminare il quadrante dell'orologio. In qualsiasi modalità, premere **MODE** per visualizzare il display dell'ora. Premere qualsiasi pulsante per interrompere la sveglia o il segnale acustico del timer.

### ORA E DATA


- Tenere premuto **SET**. Lampeggiano le cifre delle ORE.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre delle ore. Passare attraverso le 12 ore per AM (mattina) o PM (pomeriggio).
- Premere **MODE** per selezionare i MINUTI.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre dei minuti.
- Ripetere per impostare MESE, DATA, GIORNO, display dell'ora a 12 o 24 ore e display della data in formato GIORNO-MESE o MESE-GIORNO.
- Premere **SET** quando si finisce.

Premere **DATE** per visualizzare la data. Premerlo di nuovo per visualizzare l'ora.

### CRONOGRIFO

- Premere **MODE** finché non appare CHRONO.
- Premere **START/STOP** per avviare il cronografo.  indica che il cronografo è acceso.
- Premere **DATE** per visualizzare il tempo del giro o il tempo intermedio. La visualizzazione si ferma per 7 secondi.
- Premere **START/STOP** per interromperla.
- Premere **START/STOP** per riprendere.
- Quando il conteggio del tempo è fermo, tenere premuto il pulsante **DATE** per azzerare il cronografo.

### SVEGLIA

- Premere **MODE** finché non appare ALARM.
- Tenere premuto **SET** per selezionare le ORE. Le cifre lampeggiano.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre delle ore. Passare attraverso le 12 ore per AM (mattina) o PM (pomeriggio).
- Premere **MODE** per selezionare i MINUTI.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre dei minuti. Premere **SET** quando si finisce.
- Premere **START/STOP** per spegnere la sveglia.  indica che la sveglia è attivata.

Quando arriva l'ora della sveglia, per 20 secondi o finché non si preme un pulsante qualsiasi l'orologio emette un segnale acustico e il quadrante viene illuminato con la funzione INDIGLO®. La sveglia viene ripetuta ogni 24 ore finché non viene disattivata.

### TIMER

- Premere **MODE** finché non appare TIMER.
- Tenere premuto **SET** per selezionare le ORE. Le cifre lampeggiano.
- Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre.
- Premere **MODE** per selezionare i MINUTI. Premere **START/STOP** o **DATE** per cambiare le cifre dei minuti.
- Ripetere il procedimento per impostare i SECONDI.
- Premere **SET** quando si finisce.
- Premere **START/STOP** per avviare il timer.  indica che il timer è attivo.
- Premere **START/STOP** per interrompere, e premerlo una seconda volta per riprendere il conteggio.
- Quando il timer è fermo, premere **DATE** per azzerarlo.
- Per impostare una nuova ora per il conto alla rovescia, tenere premuto **SET**.

L'orologio emette un segnale acustico al termine del conto alla rovescia.

### ILLUMINAZIONE DEL QUADRANTE INDIGLO® CON FUNZIONE NIGHT-MODE®

- Premere **INDIGLO** per attivare l'illuminazione del quadrante. La tecnologia elettroluminescente impiegata nell'illuminazione del quadrante INDIGLO® illumina il quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.
- Tenere premuto il pulsante **INDIGLO** per tre secondi (si sentirà un segnale acustico) per attivare o disattivare la funzione NIGHT-MODE®.
- Mentre ci si trova nella funzione NIGHT-MODE®, premere qualsiasi pulsante per illuminare il quadrante dell'orologio per 3 secondi.

### IMPERMEABILITÀ

Se l'orologio in dotazione è impermeabile, riporta una dicitura in metri di profondità o il contrassegno (  ).

Profondità di immersione	*Pressione equivalente espressa in psia
30m/98ft	60

\*libbre per pollice quadrato assolute

**AVVERTENZA: PER SALVAGUARDARE L'IMPERMEABILITÀ DELL'OROLOGIO, NON PREMERE ALCUN PULSANTE SOTT'ACQUA.**

- L'orologio è impermeabile solo se la lente, i pulsanti e la cassa restano intatti.
- L'orologio non è un orologio subacqueo e non va usato per le immersioni.
- Sciagquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

### CINTURINO ELASTICO



Ogni orologio Timex Kids ha un cinturino regolabile e lavabile realizzato in tessuto elasticizzato. Per regolare il cinturino

- Infilare l'estremità del cinturino elasticizzato nella fessura della prima fibbia e poi attraverso quella della seconda.
- Regolare il cinturino alla lunghezza desiderata.

### BATTERIA

La Timex consiglia vivamente di far sostituire la batteria da un venditore o da un gioielliere. Se pertinente, premere il pulsante di ripristino quando si sostituisce la batteria. Il tipo di batteria è indicato sul retro della cassa. Le stime della durata della batteria si basano su determinati presupposti d'uso; la durata potrebbe variare a seconda dell'uso effettivo dell'orologio.

**NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO. NON RICARICARLA. DEI BAMBINI.**

### LA GARANZIA ANTI SMARRIMENTO «LOSS PROTECTION PLAN<sup>SM</sup>» DEGLI OROLOGI TIMEX KIDS (VALIDA SOLO IN USA, REGNO UNITO E CANADA)

La Timex comprende che spesso i bambini smarriscono i loro oggetti, anche quelli che considerano i più preziosi. Ecco perché questo orologio è coperto dall'esclusiva garanzia anti smarrimento TIMEX KIDS LOSS PROTECTION PLAN<sup>SM</sup>. Se l'orologio viene smarrito, la TIMEX lo sostituirà con un altro dello stesso stile (o di uno stile simile se quello originario non è disponibile) al prezzo indicato sotto, per un periodo di un anno dalla data dell'acquisto originario, senza fare domande. Basta inviare (1) un assegno o un vaglia postale per il prezzo di sostituzione indicato sotto, pagabile alla UK TIME LTD (includere anche £2,50 per le spese amministrative), (2) lo scontrino e (3) il numero di cinque cifre dello stile dell'orologio o una sua descrizione completa, a:

UK Time Ltd  
KIDS/TMX LOSS PROTECTION PLAN  
Boundary Business Court  
92-94 Church Road  
Mitcham, Surrey  
CR4 3YZ

Prezzo dell'orologio sostitutivo: £5.00 per gli orologi Timex Kids.