

FUNCTIES

Real-time klok met kalender, tweede tijdzone, aftellende timer, alarm elke dag/op wekdagen/in het weekend, uursignaal, chronometer met opslagmogelijkheid voor rondetijd/tussentijd, INDIGLO® night-light met Night-Mode® functie.

BASISBEDIENING

INSTELLEN/ OPROEPEN (Om wijzigingen te bewaren en het instellen af te sluiten)

KLAAR (Om wijzigingen te bewaren en het instellen af te sluiten)

INDIGLO

STOP/ TERUGZETTEN (Waarde verlagen. Houd ingedrukt om snel te verlagen.)

VOLGENDE (Naar volgende stap gaan)

START/ TUSSENTIJD (Waarde verhogen. Houd ingedrukt om snel te verhogen.)

OF + (Waarde verhogen. Houd ingedrukt om snel te verhogen.)

Tijdens het instellen heeft iedere knop een andere functie, zoals hierboven aangegeven. Het display geeft aan wanneer de knop een andere functie krijgt.

TIJD/DATUM/UURSIGNAAL

- In de TIME-mode (NORMALE TIJDWEERGAVEMODUS) houdt u INSTELLEN/OPROEPEN ingedrukt. De tijdzone begint te knippen.
- Om in te stellen drukt u op + of - om de eerste of tweede tijdzone te selecteren.
- Druk op VOLGENDE. De waarden van de uren begint te knippen.
- Druk op + of - om de uur-waarde te wijzigen, inclusief AM/PM. (Doorloop 12 uur om naar AM/PM over te schakelen).
- Druk op VOLGENDE. De waarde van de minuten begint te knippen.
- Druk op + of - om de minutenwaarde te wijzigen.
- Druk op VOLGENDE. De waarde van de seconden begint te knippen.
- Druk op + of - om de secondenwaarde op 0 in te stellen.
- Druk op VOLGENDE. De dag van de week begint te knippen.
- Druk op + of - om de dag te wijzigen.
- Ga door met dit patroon om de maand, de dag van de maand, 12- of 24-uursweergave, datumweergave MM.DD of DD.MM in te stellen en om het uursignaal (CHIME) en de bieptoon (BEEP) aan of uit te zetten. Wanneer u de bieptoon aanzet, weerklinkt er een bieptoon telkens wanneer u op een knop drukt (met uitzondering van INDIGLO).
- Druk op KLAAR om te bevestigen en het instellen af te sluiten of op VOLGENDE om verder te gaan met het instellen van de tweede tijdzone, indien gewenst.
- In de normale tijdweergavemodus houdt u START/TUSSENTIJD ingedrukt om kort de tweede tijdzone te bekijken; houdt gedurende 4 seconden ingedrukt om van tijdzone te veranderen.

ALARM

Het instellen van het ALARM verloopt analoog met het instellen van de TIJD.

- Druk herhaaldelijk op MODUS tot ALARM verschijnt.
- Druk op INSTELLEN/OPROEPEN om het alarm in te stellen.
- De uur-waarde begint te knippen. Druk op + of - om de uur-waarde te wijzigen.
- Druk op VOLGENDE. De waarde van de minuten begint te knippen. Druk op + of - om de minutenwaarde te wijzigen.
- Druk op VOLGENDE. In 12-uursweergave begint AM/PM te knippen. Druk op + of - om te wijzigen.
- Druk op VOLGENDE. Druk op + of - om DAGELIJKS, WERKDAGEN OF WEEKENDS te selecteren.
- Druk op KLAAR om te bevestigen en het instellen te verlaten.
- Druk op Start/Tussentijd of Stop/Terugzetten om het alarm te activeren of te deactiveren. Wanneer het alarm wordt gedeactiveerd, verschijnt OFF. Wanneer het alarm is geactiveerd, verschijnt het alarmbelsymbool .
- De INDIGLO nachtverlichting en het alarmicoontje knippen en er weerklinkt een geluidssignaal wanneer het alarm afgaat. Druk op om het even welke knop om het alarm af te zetten. Na vijf minuten weerklinkt er een herhalingsalarm wanneer u op geen enkele knop drukt.

TIMER

- Druk herhaaldelijk op MODUS tot TIMER verschijnt.
- Druk op INSTELLEN/OPROEPEN. De uur-waarde begint te knippen.
- Volg hetzelfde patroon als voor het instellen van de TIJD en het ALARM om de uren, minuten en seconden in te stellen en te kiezen tussen REPEAT/AT END (HERHAAL/OP EINDE - de timer telt af en wordt dan herhaald) of STOP/AT END (STOP/OP EINDE - de timer telt af en stopt dan).
- Druk op KLAAR om te bevestigen en het instellen te verlaten.
- Druk op START/TUSSENTIJD om de TIMER te starten. De timer blijft lopen, ook wanneer u de timer-modus verlaat. Indien REPEAT/AT END (HERHAAL/OP EINDE) is geselecteerd, knippert . Indien STOP/AT END (STOP/OP EINDE) is geselecteerd, knippert .
- Er weerklinkt een alarmmelodie wanneer de timer nul heeft bereikt en voor hij opnieuw begint af te tellen.
- Druk op STOP/TERUGZETTEN om de timer stop te zetten. Druk nogmaals op deze knop om de oorspronkelijke tijd voor het aftellen terug te zetten.

CHRONOMETER

RONDE 1	RONDE 2	RONDE 3	RONDE 4
7:11 MIN	7:50 MIN	7:08 MIN	7:30 MIN
7:11 MIN			
TUSSENTIJD 1	15:01 MIN		
	TUSSENTIJD 2	22:09 MIN	
		TUSSENTIJD 3	29:40 MIN
			TUSSENTIJD 4

- Druk op MODUS tot CHRONO verschijnt.
- Houd INSTELLEN/OPROEPEN ingedrukt.
- Op het display verschijnt: FORMAT/SET (WEERGAVE/INSTELLEN), en daarna LAP/SPL (RONDE/TUSSENTIJD) of SPL/LAP (TUSSENTIJD/RONDE).
- Druk op + of - om de gewenste weergave te selecteren.
- Druk op KLAAR om te bevestigen en het instellen te verlaten.
- Om de chronometer te gebruiken, drukt u op START/TUSSENTIJD. De chronometer blijft lopen, ook wanneer u de chronometermodus verlaat.
- Druk op STOP/TERUGZETTEN om de chronometer te laten ophouden OF druk op START/TUSSENTIJD terwijl de chronometer loopt om een tussentijd vast te leggen. De ronde en tussentijden worden dan weergegeven in de weergave die u hebt geselecteerd. Het rondenummer wisselt af met de laatste twee cijfers van de onderste regel.

OPMERKINGEN:

- De ronde- en tussentijden blijven gedurende 10 seconden weergegeven. Druk op MODUS om de tijd van het display te verwijderen en de chronometer te zien lopen.
- Terwijl de chronometer loopt of wanneer hij gestopt is, drukt u op INSTELLEN/OPROEPEN en vervolgens op + of - om de opgeslagen rondes te doorlopen of om de opgeslagen ronde-/tussentijden op te roepen. Druk nogmaals op INSTELLEN/OPROEPEN om terug te keren naar de lopende chronometer.
- HOUD STOP/TERUGZETTEN ingedrukt om de chronometer terug te zetten.

INDIGLO® NACHTVERLICHTING/NIGHT MODE® FUNCTIE

Druk op INDIGLO® om de verlichting te activeren. De elektroluminescentie-technologie de INDIGLO® nachtverlichting gebruik maakt, zorgt ervoor dat de hele wijzerplaat 's nachts en in omstandigheden met weinig licht wordt verlicht. Wanneer de nachtverlichting is geactiveerd, zal ze bij een druk op een willekeurige knop gedurende drie seconden branden. Houd INDIGLO gedurende 4 seconden ingedrukt om de NIGHT-MODE® functie te activeren. Het maanicoontje verschijnt. Wanneer de functie eenmaal is geactiveerd, zal de INDIGLO® nachtverlichting bij een druk op een willekeurige knop gedurende 3 seconden blijven branden. De NIGHT-MODE® functie blijft geactiveerd gedurende 8 uur of totdat INDIGLO opnieuw gedurende 4 seconden ingedrukt gehouden wordt.

WATERBESTENDIGHEID EN SCHOKBESTENDIGHEID

Indien uw horloge waterbestendig is, wordt er een metermarkering of weergegeven.

Waterbestendigheidstiepte	p.s.i.a.* Waterdruk onder het wateroppervlak
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*pounds per square inch absolute

WAARSCHUWING: OM DE WATERBESTENDIGHEID NIET IN GEVAAR TE BRENGEN, MAG U ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP DRUKKEN.

- Het horloge is slechts waterbestendig zolang de lens, de drukknoppen en de behuizing intact zijn.
- Het horloge is geen duikershorloge en mag niet worden gebruikt om te duiken.
- Spoel het horloge met drinkbaar water nadat het werd blootgesteld aan zout water.
- De schokbestendigheid wordt op de wijzerplaat of op de behuizing van het horloge aangeduid. De horloges zijn ontworpen om te voldoen aan de ISO test inzake schokbestendigheid. Vermijd wel dat het kristal/de lens beschadigd wordt.

BATTERIJ

Timex raadt ten zeerste aan om de batterij te laten vervangen door een juwelier of horlogemaker. Indien van toepassing drukt u na het vervangen van de batterij op de terugzetknop. Het batterijtype wordt vermeld op de achterkant van de behuizing van het horloge. De verwachte batterijduur is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen in verband met het gebruik; de levensduur van de batterij is afhankelijk van het feitelijke gebruik.

GOOI DE BATTERIJ NIET IN EEN BRANDHAARD. NIET OPNIEUW OPLADEN. HOUD LOSSE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE

(V.S. – BEPERKTE GARANTIE – ZIE VOORKANT VAN HET INSTRUCTIEGIDSJE VOOR DE BEPALINGEN VAN HET UITGEBREIDE-GARANTIE-AANBOD)

Voor uw TIMEX horloge geldt een garantieperiode van EEN JAAR, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, voor productiefouten. Timex en de gelieerde ondernemingen zullen deze internationale garantie naleven.

Merkt op dat Timex kan beslissen om uw horloge te repareren door nieuwe of grondig gerepareerde en gecontroleerde onderdelen te gebruiken of om het horloge te vervangen door hetzelfde of een gelijkwaardig model. **BELANGRIJK – MERK OP DAT DEZE GARANTIE NIET GELDT VOOR DEFECTEN VAN OF SCHADE AAN UW HORLOGE:**

- Nadat de garantieperiode is verstreken;
- Indien het horloge niet oorspronkelijk werd aangekocht bij een gemachtigd Timex verkoper;
- Na reparaties die niet door Timex werden uitgevoerd;
- Als gevolg van ongevallen, geknoei of misbruik; en
- Voor de lens of het kristal, de polsband of riem, de horlogebehuizing, accessoires of de batterij. Timex kan u de kosten aanrekenen voor het vervangen van al deze onderdelen.

DEZE GARANTIE EN DE ERIN BESCHREVEN VERHAALMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ALLE MOGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TIMEX KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR TOEGELATEN MOGELIJKE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. In sommige landen of staten is het niet toegelaten impliciete garanties te beperken en zijn uitsluitingen of beperkingen inzake schade evenmin toegelaten. Deze beperkingen gelden dus mogelijk niet voor u. Deze garantie verleent u specifieke juridische rechten en mogelijk heeft u ook nog andere rechten die verschillen van land tot land en van staat tot staat.

Om gebruik te maken van de garantieservice bezorgt u uw horloge terug aan Timex, een aangesloten maatschappij of een verkoper van Timex waar u het horloge kocht, samen met de originele ingevulde Horlogereparatiecoupon. In de V.S. en Canada voegt u hetzij de originele, ingevulde Horlogereparatiecoupon of een briefje met uw naam, telefoonnummer en de datum en plaats van aankoop bij uw horloge. Ter vergoeding van de portokosten (dit is geen vergoeding voor de reparatie) vragen wij u ook het volgende bij uw horloge te voegen: in de V.S. een cheque of postwissel ter waarde van US\$ 7,00; in Canada een cheque of postwissel ter waarde van CAN\$ 6,00; in het V.K. een cheque of postwissel ter waarde van UK£ 2,50. In alle andere landen zal Timex u de porto- en verpakingskosten aantekenen. **STUUR NOOIT EEN SPECIALE HORLOGEBAND OF EEN ANDER VOORWERP MET PERSOONLIJKE WAARDE MEE MET UW HORLOGE.**

In de VS belt u 1-800-448-4639 voor bijkomende informatie over de garantie. Voor Nederland bel 020 305 3862. In Canada belt u 1-800-263-0981. In Brazilië belt u 0800-168787. In Mexico belt u 91-800-01-060. In Centraal-Amerika, de Caraïben, Bermuda en de Bahama's belt u (501) 370-5775 (U.S.). In Azië belt u 852-2815-0091. In het V.K. belt u 44 208 687 9620. In Portugal belt u 351 212 946 017. In Frankrijk belt u 33 3 81 63 42 00. In Duitsland belt u 49 7 231 494140. In het Midden-Oosten en Afrika belt u 971-4-310850. In alle andere landen en gebieden neemt u contact op met uw Timex verkoper of Timex distributeur voor informatie over de garantie. In Canada, de V.S. en in een aantal andere landen kunt u bij deelnemende Timex verko-pers een gefrankeerd, geadresseerd postpakket verkrijgen om het u nog gemakkelijker te maken om gebruik te maken van onze dienstverlening voor het repareren van uw horloge.