

HARTELIJK BEDANKT DAT U EEN TIMEX-HORLOGE HEBT GEKOCHT.

FUNCTIES

Real-time klok met kalender, tweede tijdzone, aftellende timer, alarm elke dag/op wekdagen/ in het weekend, uursignaal, chronometer met opslagmogelijkheid voor rondetijd/tussentijd, INDIGLO® night-light met Night-Mode® functie.

BASISBEDIENING

SET OR DONE
INSTELLEN OF KLAAR
(Om wijzigingen te bewaren en het instellen af te sluiten)

MODE OR NEXT
MODUS OF VOLGENDE
(Naar volgende stap gaan)



INDIGLO

START/SPLIT OR +
START/TUSSENTIJD OF +
(Waarde verhogen. Houd ingedrukt om snel te verhogen.)

STOP/RESET OR -
STOP/TERUGZETTEN OF -
(Waarde verlagen. Houd ingedrukt om snel te verlagen.)

Tijdens het instellen heeft iedere knop een andere functie, zoals hierboven aangegeven. Het display geeft aan wanneer de knop een andere functie krijgt.

Opmerking: het is mogelijk dat de tijd-/datumweergave op uw horloge onder de tijdweergave staat en dat de Indiglo-knop zich op drie uur bevindt.

DEMONSTRATIE

Druk op MODE (Modus) tot DEMO (Demonstratie) verschijnt. Deze modus biedt u de mogelijkheid om alle functies van het horloge te bekijken. Elke modus wordt gedurende drie seconden weergegeven. Wanneer u de datum instelt, wordt de demonstratiefunctie gewist. De functie verschijnt opnieuw wanneer u de batterij vervangt.

TIJD/DATUM/UURSIGNAAL/TIJDZONE

1. In de TIME-mode (NORMALE TIJDWEERGAVEMODUS) houdt u SET (INSTELLEN) ingedrukt. De tijdzone begint te knippen.
2. Om in te stellen drukt u op + of - om de eerste of tweede tijdzone te selecteren.
3. Druk op NEXT (VOLGENDE). De waarden van de uren begint te knippen.
4. Druk op + of - om de uur-waarde te wijzigen, inclusief AM/PM. (Doorloop 12 uur om naar AM/PM over te schakelen).
5. Druk op NEXT. De waarde van de minuten begint te knippen.
6. Druk op + of - om de minutenwaarde te wijzigen.
7. Druk op NEXT. De waarde van de seconden begint te knippen.
8. Druk op + of - om de secondenwaarde op 0 in te stellen.
9. Druk op NEXT. De dag van de week begint te knippen.
10. Druk op + of - om de dag te wijzigen.
11. Ga door met dit patroon om de maand, de dag van de maand, 12- of 24-uursweergave, datumweergave MM.DD of DD.MM in te stellen en om het uursignaal (CHIME) en de bieptoon (BEEP) aan of uit te zetten. Wanneer u de bieptoon aanzet, weerklinkt er een bieptoon telkens wanneer u op een knop drukt (met uitzondering van INDIGLO).
12. Druk op DONE (KLAAR) om te bevestigen en het instellen af te sluiten of op NEXT om verder te gaan met het instellen van de tweede tijdzone, indien gewenst.
13. In de normale tijdweergavemodus houdt u START/SPLIT (TUSSENTIJD) ingedrukt om kort de tweede tijdzone te bekijken; houdt gedurende 4 seconden ingedrukt om van tijdzone te veranderen.

ALARM

Het instellen van het ALARM verloopt op dezelfde manier als het instellen van de waarde TIME. Uw model van horloge is uitgerust met drie alarmen. Volg de onderstaande procedure om elk van de alarmen in te stellen.

1. Druk herhaaldelijk op MODE tot ALM1, ALM2, of ALM3 verschijnt. Selecteer het alarm dat u wilt instellen.
2. Druk op SET om het alarm in te stellen.
3. De uur-waarde begint te knippen. Druk op + of - om de uur-waarde te wijzigen.
4. Druk op NEXT. De waarde van de minuten begint te knippen. Druk op + of - om de minutenwaarde te wijzigen.
5. Druk op NEXT. In 12-uursweergave begint AM/PM te knippen. Druk op + of - om te wijzigen.
6. Druk op NEXT. Druk op + of - om DAGELIJKS, WERKDAGEN OF WEEK-ENDS te selecteren.
7. Druk op DONE om te bevestigen en het instellen te verlaten.
8. Druk op Start/Split of Stop/Reset (Terugzetten) om het alarm te activeren of te deactiveren. Wanneer het alarm wordt gedeactiveerd, verschijnt OFF. Wanneer het alarm is geactiveerd, verschijnt het alarmbel-symbool
9. De INDIGLO nachtverlichting en het alarmicoontje knippen en er weerklinkt een geluidssignaal wanneer het alarm afgaat. Druk op om het even welke knop om het alarm af te zetten. Na vijf minuten weerklinkt er een herhalingsalarm wanneer u op geen enkele knop drukt.

TIMER

1. Druk herhaaldelijk op MODE tot TIMER verschijnt.
2. Druk op SET. De uur-waarde begint te knippen.
3. Volg hetzelfde patroon als bij het instellen van TIME en ALARM om de uren (tot 24 uur), minuten en seconden in te stellen en kies REPEAT/AT END (Herhaal/wanneer klaar: de timer telt af en begint dan opnieuw) of STOP/AT END (Stop/wanneer klaar: de timer telt af en stopt dan).
4. Druk op DONE om te bevestigen en het instellen te verlaten.
5. Druk op START/SPLIT om de TIMER te starten. De timer blijft lopen, ook wanneer u de timer-modus verlaat. Indien REPEAT/AT END is geselecteerd, knippert . Indien STOP/AT END is geselecteerd, knippert .
6. Wanneer de timer nul heeft bereikt of voor hij opnieuw begint af te tellen, weerklinkt een alarmmelodie en knippert de INDIGLO® nachtverlichting.
7. Druk op STOP/RESET om de timer stop te zetten. Druk nogmaals op deze knop om de oorspronkelijke tijd voor het aftellen terug te zetten.

CHRONOMETER

RONDE 1	RONDE 2	RONDE 3	RONDE 4
7:11 MIN	7:50 MIN	7:08 MIN	7:30 MIN
7:11 MIN			
TUSSENTIJD 1	15:01 MIN		
	TUSSENTIJD 2	22:09 MIN	
		TUSSENTIJD 3	29:40 MIN
			TUSSENTIJD 4

1. Druk op MODE tot CHRONO verschijnt.
2. Houd SET ingedrukt.
3. Op het display verschijnt: FORMAT/SET, en daarna LAP/SPL (RONDE/TUSSENTIJD) of SPL/LAP (TUSSENTIJD/RONDE).
4. Druk op + of - om de gewenste weergave te selecteren.
5. Druk op DONE om te bevestigen en het instellen te verlaten.
6. Om de chronometer te gebruiken, drukt u op START/SPLIT. De chronometer blijft lopen, ook wanneer u de chronometermodus verlaat.
7. Druk op STOP/RESET om de chronometer te laten ophouden OF druk op START/SPLIT terwijl de chronometer loopt om een tussentijd vast te leggen. De ronde en tussentijden worden dan weergegeven in de weergave die u hebt geselecteerd. Het rondenummer wisselt af met de laatste twee cijfers van de onderste regel.

OPMERKINGEN:

- De ronde- en tussentijden blijven gedurende 10 seconden weergegeven. Druk op MODE om de tijd van het display te verwijderen en de chronometer te zien lopen.
- HOUD STOP/RESET ingedrukt om de chronometer terug te zetten.

INDIGLO® NACHTVERLICHTING/NIGHT MODE® FUNCTIE

Druk op INDIGLO® om de verlichting te activeren. De elektroluminescentie-technologie waarvan de INDIGLO® nachtverlichting gebruik maakt, zorgt ervoor dat de hele wijzerplaat 's nachts en in omstandigheden met weinig licht wordt verlicht. Wanneer de nachtverlichting is geactiveerd, zal ze bij een druk op een willekeurige knop gedurende drie seconden branden.

Houd INDIGLO gedurende 4 seconden ingedrukt om de NIGHT-MODE® functie te activeren. Het maanicoontje verschijnt. Wanneer de functie eenmaal is geactiveerd, zal de INDIGLO® nachtverlichting bij een druk op een willekeurige knop gedurende 3 seconden blijven branden. De NIGHT-MODE® functie blijft geactiveerd gedurende 8 uur of totdat INDIGLO opnieuw gedurende 4 seconden ingedrukt gehouden wordt.

WATERBESTENDIGHEID EN SCHOKBESTENDIGHEID

Indien uw horloge waterbestendig is, wordt er een metermarkering of () weergegeven.

Waterbestendigheidsdiepte	p.s.i.a.* Waterdruk onder het wateroppervlak
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160

*pounds per square inch absolute

WAARSCHUWING: OM DE WATERBESTENDIGHEID NIET IN GEVAAR TE BRENGEN, MAG U ONDER WATER OP GEEN ENKELE KNOP DRUKKEN.

1. Het horloge is slechts waterbestendig zolang de lens, de drukknoppen en de behuizing intact zijn.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet worden gebruikt om te duiken.
3. Spoel het horloge met drinkbaar water nadat het werd blootgesteld aan zout water.
4. De schokbestendigheid wordt op de wijzerplaat of op de behuizing van het horloge aangeduid. De horloges zijn ontworpen om te voldoen aan de ISO test inzake schokbestendigheid. Vermijd wel dat het kristal/de lens beschadigd wordt.

BATTERIJ

Timex raadt ten zeerste aan om de batterij te laten vervangen door een juwelier of horlogemaker. Indien van toepassing drukt u na het vervangen van de batterij op de terugzetknop. Het batterijtype wordt vermeld op de achterkant van de behuizing van het horloge. De verwachte batterijduur is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen in verband met het gebruik; de levensduur van de batterij is afhankelijk van het feitelijke gebruik.

GOOI DE BATTERIJ NIET IN EEN BRANDHAARD. NIET OPNIEUW OPLADEN. HOUD LOSSE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.

TIMEX INTERNATIONALE GARANTIE

(V.S. – BEPERKTE GARANTIE – ZIE VOORKANT VAN HET INSTRUCTIEGIDS VOOR DE BEPALINGEN VAN HET UITGEBREIDE-GARANTIE-AANBOD)

Voor uw TIMEX horloge geldt een garantietermijn van EEN JAAR, vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum, voor productiefouten. Timex en de geïmporteerde ondernemingen zullen deze internationale garantie naleven.

Merk op dat Timex kan beslissen om uw horloge te repareren door nieuwe of grondig gerepareerde en gecontroleerde onderdelen te gebruiken of om het horloge te vervangen door hetzelfde of een gelijkaardig model. **BELANGRIJK – MERK OP DAT DEZE GARANTIE NIET GELDT VOOR DEFECTEN VAN OF SCHADE AAN UW HORLOGE:**

- 1) Nadat de garantietermijn is verstreken;
- 2) Indien het horloge niet oorspronkelijk werd aangekocht bij een gemachtigd Timex verkoper;
- 3) Na reparaties die niet door Timex werden uitgevoerd;
- 4) Als gevolg van ongevallen, geknoei of misbruik; en
- 5) Voor de lens of het kristal, de polsband of riem, de horlogebehuizing, accessoires of de batterij. Timex kan u de kosten daarvan berekenen voor het vervangen van al deze onderdelen.

DEZE GARANTIE EN DE ERIN BESCHREVEN VERHAALMOGELIJKHEDEN ZIJN EXCLUSIEF EN VERVANGEN ALLE ANDERE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF ALLE MOGELIJKE IMPLICIETE GARANTIES INZAKE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TIMEX KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR ENIGE MOGELIJKE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. In sommige landen of staten is het niet toegelaten impliciete garanties te beperken en zijn uitsluitingen of beperkingen inzake schade eveneens toegelaten. Deze beperkingen gelden dus mogelijk niet voor u. Deze garantie verleent u specifieke juridische rechten en mogelijk heeft u ook nog andere rechten die verschillen van land tot land en van staat tot staat.

Om gebruik te maken van de garantieservice bezorgt u uw horloge terug aan Timex, een aangesloten maatschappij of een verkoper van Timex waar u het horloge kocht, samen met de originele ingevulde Horlogereparatiecoupon. In de V.S. en Canada voegt u hetzij de originele, ingevulde Horlogereparatiecoupon of een briefje met uw naam, adres, telefoonnummer en de datum en plaats van aankoop bij uw horloge. Ter vergoeding van de portokosten (dit is geen vergoeding voor de reparatie) vragen wij u ook het volgende bij uw horloge te voegen: in de V.S. een cheque of postwissel ter waarde van US\$ 7,00; in Canada een cheque of postwissel ter waarde van CAN\$ 6,00; in het V.K. een cheque of postwissel ter waarde van UK£ 2,50. In alle andere landen zal Timex u de porto- en verpakingskosten aanrekenen. **STUUR NOOIT EEN SPECIALE HORLOGEBAND OF EEN ANDER VOORWERP MET PERSOONLIJKE WAARDE MEE MET UW HORLOGE.**

In de VS belt u 1-800-448-4639 voor bijkomende informatie over de garantie. Voor Nederland bel 020 305 3862. In Canada belt u 1-800-263-0981. In Brazilië belt u 0800-168787. In Mexico belt u 91-800-01-060. In Centraal-Amerika, de Caraïben, Bermuda en de Bahamas belt u (501) 370-5775 (U.S.). In Azië belt u 852-2815-0091. In het V.K. belt u 44 208 687 9620. In Portugal belt u 351 212 946 017. In Frankrijk belt u 33 81 63 42 00. In Duitsland belt u 49 7 231 494140. In het Midden-Oosten en Afrika belt u 971-4-310850. In alle andere landen en gebieden neemt u contact op met uw Timex verkoper of Timex distributeur voor informatie over de garantie. In Canada, de V.S. en in een aantal andere landen kunt u bij deelnemende Timex verko-pers een gefrankeerd, geadresseerd postpakket verkrijgen om het u nog gemakkelijker te maken om gebruik te maken van onze dienstverlening voor het repareren van uw horloge.