

TIMEX

TIMEX.COM
W92 905-095026 EU

GRAZIE DELL'ACQUISTO DI QUESTO OROLOGIO TIMEX®.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per apprendere il funzionamento dell'orologio Timex®. Il modello in dotazione può non avere tutte le caratteristiche descritte in questo opuscolo.

AVVIO DELL'OROLOGIO

Importante! Importare per primo il giorlo e la cassa. Rimuovere la protezione dalla corona e spingerla dentro la cassa. Se la corona è a vite, farla ruotare in **SENSO ANTIORARIO** per allentarla. Nota: la corona può essere posta nella posizione "ore 3" o "ore 6".

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Estrarre completamente la corona e farla ruotare impostando l'ora corretta. Premere la corona per riavvitare l'orologio. Se la corona è a vite, spingerla verso la cassa e farla ruotare in **SENSO ORARIO** per serrarla. **Orologio con datario:** verificare la correttezza dell'ora (intermedia o pomeridiana) per assicurare il buon cambio della data.

IMPOSTAZIONE DEL GIORNO

Estrarre la corona nella posizione "INTERMEDIA" e farla ruotare in **SENSO ORARIO** finché non appare il giorno corretto. Se il giorno non cambia, estrarre completamente la corona e farla ruotare in **SENSO ORARIO** (orario o pomeridiana) per assicurare il buon cambio della data.



IMPOSTAZIONE DELLA DATA


Attenzione: se si indossa o si ripone l'orologio con la corona nella posizione "INTERMEDIA", questo potrebbe causare danni al movimento dell'orologio. Riporre sempre la corona sulla sua posizione normale, oppure, se si desidera riavvitare la corona nella posizione normale, l'orologio non è in uso, lasciare la corona nella sua posizione più esterna. La funzione della data avanza la data nel periodo compreso fra le 10 di sera e le 2 del mattino. Evitare di impostare la data in questo periodo. Se si desidera impostare la data in questo periodo, far girare la corona molto lentamente, per evitare di danneggiare l'orologio.



IMPOSTAZIONE DELLA DATA CON LA FUNZIONE QUICK-DATE®

3-Posizionamento della corona: Estrarre la corona nella posizione "INTERMEDIA" e farla ruotare in **SENSO ORARIO** o **ANTIORARIO** finché non appare la data corretta.


2-Posizionamento della corona: Estrarre la corona nella posizione "INTERMEDIA" e farla ruotare in **SENSO ORARIO** finché la data non cambia. Ripetere finché non si ottiene la data desiderata. La data va regolata nei mesi aventi meno di 31 giorni. Finita dell'operazione, spingere la corona nella cassa.



Può essere necessario modificare manualmente la data alla fine del mese adottando la procedura indicata sopra (in caso contrario, la data regolerà il giorno 31 di marzo).

LUNETTA ORARIA ROTANTE (OPZIONALE)

Collimare il simbolo (A) con il tempo desiderato di inizio o fine di un'attività.



LUNETTA DIREZIONALE A BUSSOLA (OPZIONALE)

Per ottenere una lettura approssimata della direzione, puntare la lancetta delle ore in direzione del sole. Regolare la lancetta disponendo il contrassegno S (Sud) a metà strada fra la lancetta delle ore e le 12. Regolare ogni ora. Accertarsi di orientare sempre la lancetta delle ore in direzione del sole.

LUCE NOTTURNA INDIGO®

Premere un pulsante o un interruttore per attivare l'illuminazione del quadrante. La tecnologia elettroluminescente integrata nell'illuminazione del quadrante INDIGO® illumina l'intero quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.

TACHIMETRO

La funzione di tachimetro può essere usata per misurare la velocità in miglia all'ora (MPH), nodi nautici all'ora (nodi) o chilometri all'ora (KPH) usando la lancetta veloce dei secondi e la scala del tachimetro. Occorre conoscere la distanza effettiva che si sta percorrendo in miglia o km. Per preparare l'orologio all'uso di questa funzione, lasciare che la lancetta dei secondi raggiunga la posizione delle ore 12 ed estrarre la corona sulla sua posizione "INTERMEDIA" per fermare l'orologio. Quanto l'oggetto attraversa la linea di partenza della distanza predeterminata, spingere la corona sulla sua posizione "INTERMEDIA" per avviare la lancetta dei secondi. Quando l'oggetto attraversa la linea del traguardo della distanza predeterminata, estrarre la corona sulla sua posizione "INTERMEDIA" per fermare la lancetta dei secondi. Dopo il primo minuto, la lancetta dei secondi partirà all'ora 12. Per misurare la velocità in nodi (un chilometro = 0,54 nodi), spingere la lancetta punterla su 80 a quella posizione - 80 MPH o 40 KPH. Qualsiasi distanza predeterminata superiore ad un miglio (o un chilometro) richiederà la regolazione del calcolo per la distanza effettiva. Nota: quando si finisce di usare la funzione di tachimetro, occorre ripristinare l'orologio sull'ora esatta.

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

CINTURINO A FERMAGLIO SCORREVOLE
Estrarre la pressione di bloccaggio. Premere il fermaglio per ottenere la lunghezza desiderata di cintura.
Esercitare pressione continua per un minuto, lasciare che la lancetta dei secondi raggiunga la posizione delle ore 12 ed estrarre la corona sulla sua posizione "INTERMEDIA" per fermare l'orologio. Quanto l'oggetto attraversa la linea di partenza della distanza predeterminata, spingere la corona sulla sua posizione "INTERMEDIA" per avviare la lancetta dei secondi. Quando l'oggetto attraversa la linea del traguardo della distanza predeterminata, estrarre la corona sulla sua posizione "INTERMEDIA" per fermare la lancetta dei secondi. Dopo il primo minuto, la lancetta dei secondi partirà all'ora 12. Per misurare la velocità in nodi (un chilometro = 0,54 nodi), spingere la lancetta punterla su 80 a quella posizione - 80 MPH o 40 KPH. Qualsiasi distanza predeterminata superiore ad un miglio (o un chilometro) richiederà la regolazione del calcolo per la distanza effettiva. Nota: quando si finisce di usare la funzione di tachimetro, occorre ripristinare l'orologio sull'ora esatta.

CINTURINO A FERMAGLIO PIEGHEVOLE
Individuare il perno a molina che fissa il cinturino al fermaglio. Usare un strumento appuntito (figura 1), spingere il perno verso il basso e tirare il cinturino per scollarlo. Determinare la circonferenza del polso e poi inserire il cinturino nella fessura dell'orologio (figura 2). Premere il perno verso il basso, allinearne con il foro superiore e rilasciarlo, bloccando in posizione (figura 3).



ESTRAZIONE DELLE MAGLIE DEL CINTURINO
Rimozione delle maglie: appoggiare il cinturino di fianco ed inserire uno strumento appuntito nell'apertura della maglia. Spingere con forza il perno nella direzione opposta a quella indicata dalla freccia (figura 1) la maglia non si stacca e i perni sono stati protetti per rendere difficile l'estrazione. Ripetere l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie.
Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PENE
Rimozione delle maglie: rimuovere le pene in **SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Esercitare l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la testa del cinturino nella fessura. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

TIMEX

TIMEX.COM
W92 905-095026 EU

VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF EINER TIMEX® UHR.

Lesen Sie bitte diese Anleitung für Ihre Timex®-Uhr genau durch. Ihr Modell ist evtl. nicht mit allen in dieser Broschüre beschriebenen Funktionen ausgestattet.

EINSTELLEN DER UHR

Wichtig: Tag und Datum als erstes einstellen! Entfernen Sie die Schutz-linse von der Krone und drücken Sie sie hinein. Drehen Sie die festzu-schraubende Krone **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN**, um sie zu lockern. Hinweis: Die Krone kann sich in der 3-Uhr- oder 6-Uhr-Position befinden.

EINSTELLUNG DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone ganz heraus und stellen Sie sie auf die richtige Zeit. Ein Drücken Sie kann die Krone wieder ganz hinein. Bei einer einschraubbaren Einstellkrone drücken Sie die Krone hinein und drehen Sie sie dabei **IM UHRZEIGERSINN**, um sie festzustellen.

Uhren mit Datum: Ziehen Sie darauf, ob die Uhrzeit für morgens oder abends gilt (10 Uhr oder 22 Uhr), damit das Datum richtig funktioniert.

EINSTELLEN DES TAGES

Ziehen Sie die Krone auf die "MITTLERE" Position heraus und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN**, bis die richtige Tag erscheint. Achten Sie auf den gezeigten Tag nicht, ziehen Sie die Krone ganz **HERAUS** und drehen Sie sie **IM ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** durch die nötige Anzahl von Tagen, bis der richtige Tag erscheint.

EINSTELLEN DES DATUMS

Vorsicht: Ein Tragen oder Aufbewahren der Uhr mit der Krone in der Mitteleinstellung führt zu Schäden am Uhrwerk. Die Krone immer in die Normalposition zurücksetzen oder falls Sie die Lebensdauer der Batterie schätzen, während Sie die Uhr aufbewahren, die Krone in der herausgezogenen Position belassen. Die Datumsfunktion stellt das Datum zwischen 22 und 2 Uhr ein. Das Datum darf während dieses Zeitraums nicht eingestellt werden. Sollten Sie versuchen, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, die Krone sehr langsam bewegen, um Schäden an der Uhr zu vermeiden.

DATUM EINSTELLEN MIT "QUICK-DATE"

Krone mit 2 Positionen: Ziehen Sie die Krone auf die "MITTLERE" Position heraus und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN** oder **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** bis das richtige Datum erscheint.

Krone mit 2 Positionen: Ziehen Sie die Krone **HERAUS** und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN**, bis die richtige Tag erscheint. Achten Sie auf den gezeigten Tag nicht, ziehen Sie die Krone ganz **HERAUS** und drehen Sie sie **IM ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** durch die nötige Anzahl von Tagen, bis der richtige Tag erscheint.

DATUM EINSTELLEN MIT "QUICK-DATE"

Krone mit 2 Positionen: Ziehen Sie die Krone auf die "MITTLERE" Position heraus und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN** oder **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** bis das richtige Datum erscheint.

Krone mit 2 Positionen: Ziehen Sie die Krone **HERAUS** und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN**, bis die richtige Tag erscheint. Achten Sie auf den gezeigten Tag nicht, ziehen Sie die Krone ganz **HERAUS** und drehen Sie sie **IM ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** durch die nötige Anzahl von Tagen, bis der richtige Tag erscheint.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

ZEIT-DREHUNG (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (A) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.

TIMEX

TIMEX.COM
W92 905-095026 EU

HARTLEUK BEDANKT DAT U EEN TIMEX®-HORLOGE HEET GEKOGHT.

Lees aandachtig de instructies door u weet hoe u uw Timex® horloge moet gebruiken. Het is mogelijk uw model niet over alle hierin beschreven functies beschikt.

HET HORLOGE IN GEBRUIK NEMEN

belangrijk: Stel eerst de dag en de datum in! Verwijder de bescherming van de kroon en druk de kroon in. Bij een inschroefbare kroon, draait u de kroon **TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN** om de kroon te draaien. Ga naar sectie 6, Opmeking van de kroon in de positie 3 uur of 6 uur staan.

TIJD INSTELLEN

Trek de kroon volledig uit en draai eraan tot de correcte tijd wordt weergegeven. Druk de kroon in om opnieuw te starten. Bij een inschroefbare kroon, draait u de kroon terug u ze met **DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE** draait om ze vast te zetten.

Horloges met datumweergave: Houd rekening met de tijdsperiode (A.M. of P.M.) om de datumfunctie correct in te stellen.