

HARTELIJK BEDANKT DAT U EEN TIMEX®-HORLOGE HEBT GEKOCHT.

Lees aandachtig de instructies zodat u weet hoe u uw Timex® horloge moet gebruiken. Het is mogelijk dat uw model niet over alle hierin beschreven functies beschikt.

HET HORLOGE IN GEBRUIK NEMEN

Belangrijk: Stel eerst de dag en de datum in! Verwijder de bescherming van de Kroon en druk de Kroon in. Bij een inschroefbare Kroon, draait u de Kroon **TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN** om ze los te draaien. Ga naar sectie 6. Opmerking: de kroon kan in de positie 3 uur of 6 uur staan.

TIJD INSTELLEN

Trek de Kroon volledig uit en draai eraan tot de correcte tijd wordt weergegeven. Druk de Kroon in om opnieuw te starten. Bij een inschroefbare Kroon, drukt u op de Kroon terwijl u ze **MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE** draait om ze vast te zetten.

Horloges met datumvermelding: Houd rekening met de tijdsperiode (A.M. of P.M.) om de datumfunctie correct te laten werken.

DAG INSTELLEN

Trek de Kroon in de "MIDDELSTE" stand en draai **MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE** tot de correcte dag wordt weergegeven. Indien de dag niet verandert, trek u de Kroon in de "BUITENSTE" stand en draait u ze het nodige aantal periodes van 24 uur **MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE** of **TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN** tot de correcte dag wordt weergegeven. Ga naar sectie 5 om de datum in te stellen.



DATUM INSTELLEN


Voorzichtig: Als u het horloge draagt of opbergt met de kroon in de "middelste" stand, wordt het mechaniek beschadigd. Breng de kroon altijd naar de normale stand terug of laat de kroon in de "buitenste" stand als u de batterij langer wilt laten meegaan terwijl het horloge opgeborgen is.

De datumfunctie zet de datum vooruit tussen 22.00 en 2.00 uur. Stel de datum tijdens deze tijd niet in. Als u de datum tijdens deze tijd probeert in te stellen, draai de kroon dan heel langzaam om het horloge niet te beschadigen.

DE DATUMFUNCTIE QUICK-DATE® INSTELLEN

Kroon met 3 standen: Zet de Kroon in de middelste stand en draai **MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE** of **TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN** tot de correcte datum wordt weergegeven.

Kroon met 2 posities: trek de kroon in de stand "OUT" (Uit) en draai ze **met de wijzers van de klok mee** tot de datum verandert. Herhaal dit tot de correcte datum verschijnt. Pas aan wanneer de maand minder dan 31 dagen telt. Druk de kroon opnieuw in wanneer u klaar bent.



OPMERKING: op het einde van elke maand moet de datum mogelijk manueel worden gecorrigeerd door de bovenstaande procedure uit te voeren (anders blijft de datum doorlopen tot 39 om vervolgens naar 00 te gaan).

DRAAIENDE TIJDRIJNG (OPTIONEEL)

Zet het symbool (▲) op het gewenste tijdstip voor het starten of beëindigen van een activiteit.



Ring voor verstreken tijd



Getijdenring

KOMPASRING (OPTIONEEL)

Om bij benadering een kompasrichting te bepalen, wijst u met de hand van de arm waar u uw horloge draagt naar de zon. Stel de ring zo in dat **S (Zuiden)** halverwege tussen uw hand en 12 uur ligt. Pas elk uur aan. Zorg ervoor dat uw hand altijd naar de zon gericht is.



INDIGLO® NACHTVERLICHTING

Druk op de knop of kroon om het licht in te schakelen. De in het INDIGLO® nachtlampje gebruikte elektroluminescentietechnologie verlicht het gehele horloge 's nachts en wanneer er weinig licht is.



TACHYMETER

De tachymeterfunctie kan worden gebruikt om de snelheid in mijl per uur (MPH), zeemijl per uur (knopen) of kilometer per uur (KPH) te meten met behulp van de centrale secondewijzer en de tachymeterschaal. U moet de werkelijke afstand weten die u in mijlen of km aflegt. Om het horloge voor deze functie voor te bereiden laat u de secondewijzer in de stand 12 uur komen en trekt u de kroon naar de stand "UIT" om het horloge te stoppen. Wanneer het voorwerp over de beginstreep van uw vooraf bepaalde afstand komt, drukt u de kroon naar de stand "IN" om de secondewijzer te starten. Wanneer het voorwerp over de eindstreep van uw vooraf bepaalde afstand komt, trekt u de kroon naar de stand "UIT" om de secondewijzer te stoppen. Binnen de eerste minuut wijst de secondewijzer naar de snelheid voor een baan van één mijl (of één kilometer): Als het 45 seconden duurt, wijst de wijzer naar 80 in die stand – 80 MPH of 80 KPH. Voor elke vooraf bepaalde afstand van meer dan één mijl (of één kilometer) moet de berekening aan de werkelijke afstand worden aangepast. Opmerking: Wanneer u klaar bent met de tachymeterfunctie, moet u het horloge op de juiste tijd terugstellen.

AANPASSEN VAN DE ARMBAND

ARMBAND MET GLIJDENDE KLEMBEUGEL

Open het vergrendelplaatje. Verplaats de klembeugel tot de gewenste armbandlengte. Oefen druk uit terwijl u het vergrendelplaatje op zijn plaats houdt en schuif de klembeugel heen en weer tot hij in de gleuven aan onderkant van de armband grijpt. Druk het vergrendelplaatje naar beneden tot het op zijn plaats klikt. Klembeugels kunnen worden beschadigd wanneer er een te grote kracht op wordt uitgeoefend.



ARMBAND MET OMVUWBARE KLEMBEUGEL

Zoek de veerstaaf waarmee de armband aan de klembeugel bevestigd zit. Met behulp van een puntig voorwerp (Fig. 1) drukt u de veerstaaf en draait u voorzichtig aan de armband om hem los te maken. Bepaal de polsvang en steek de veerstaaf in de correcte opening onderaan (Fig. 2). Druk de veerstaaf in, lijn uit met de opening bovenaan en laat de veerstaaf los zodat ze op haar plaats vast komt te zitten (Fig. 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

VERWIJDEREN ARMBANDSCHAKELS

Schakels verwijderen: Plaats de armband op zijn kant en steek een puntig voorwerp in de opening van een schakel. Duw de pen krachtig in de richting van de pijl, tot de schakel los is (de pennen zijn ontworpen om moeilijk los te maken te kunnen worden). Herhaal tot het gewenste aantal schakels is verwijderd.



Opnieuw bevestigen: Steek de schakels opnieuw in elkaar. Duw de pen weer in de schakel in de tegenovergestelde richting dan door de pijl aangeduid. Druk de pen stevig in de armband tot de pen niet meer uit de armband steekt.

ARMBAND MET VASTE SCHAKELS

Schakels verwijderen: Met behulp van een kleine schroevendraaier verwijdert u de schroeven door **TEGEN DE WIJZERS VAN DE KLOK IN** te draaien. Herhaal tot het gewenste aantal schakels is verwijderd. Verwijder de schakels niet waaraan de klembeugel bevestigd is.




Opnieuw bevestigen: Breng de delen van de armband weer bij elkaar en steek de schroef in de opening van het uiteinde waaruit ze werd verwijderd. Draai de schroef **MET DE WIJZERS VAN DE KLOK MEE** tot ze vastzit en niet meer boven de armband uitsteekt.

WATERBESTENDIGHEID EN SCHOKBESTENDIGHEID

WAARSCHUWING: Opdat het horloge waterbestendig blijft, mag de kroon niet worden getrokken wanneer het horloge onder water is gedompeld. Bovendien mogen drukknoppen op horloges met een waterbestendige diepte van minder dan 200 meter niet ingedrukt worden wanneer ze onder water zijn. In beide gevallen kan water de horlogekast binnendringen.

1. Het horloge is alleen waterbestendig zolang de lens, de Kroon en de behuizing intact blijven.
2. Het horloge is geen duikershorloge en mag niet worden gebruikt bij het duiken.
3. De inschroefbare instelkroon en de achterkant van de behuizing moeten in de behuizing worden geschroefd om de waterbestendigheid te garanderen (zie Tijd instellen). (Optioneel)
4. Spoel het horloge met drinkbaar water nadat het aan zout water werd blootgesteld.
5. De schokbestendigheid wordt op de wijzerplaat of op de behuizing van het horloge aangeduid. De horloges zijn ontworpen om te voldoen aan de ISO test inzake schokbestendigheid. Vermijd wel dat het kristal/de lens beschadigd wordt.

Indien uw horloge waterbestendig is, wordt dat aangeduid door een metermarkering of ().

| Waterbestendigheidsdiepte | p.s.i.a.* Waterdruk onder het wateroppervlak |
|---------------------------|--|
| 30m/98ft | 60 |
| 50m/164ft | 86 |
| 100m/328ft | 160 |
| 200m/656ft | 284 |

*pounds per square inch absolute

BATTERIJ

Timex raadt ten zeerste aan om de batterij te laten vervangen door een juwelier of horlogemaker. Indien van toepassing drukt u na het vervangen van de batterij op de terugzetknop. Het batterijtype wordt vermeld op de achterkant van de behuizing van het horloge. De verwachte batterijduur is gebaseerd op bepaalde veronderstellingen in verband met het gebruik; de levensduur van de batterij is afhankelijk van het feitelijke gebruik.

GOOI DE BATTERIJ NIET IN EEN BRANDHAARD. NIET OPNIEUW OPLADEN. HOUD LOSSE BATTERIJEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN.