

VIELEN DANK FÜR IHREN KAUF EINER TIMEX® UHR.

Lesen Sie bitte diese Anleitung für Ihre Timex®-Uhr genau durch. Ihr Modell ist evtl. nicht mit allen in dieser Broschüre beschriebenen Funktionen ausgestattet.

EINSTELLEN DER UHR

Wichtig: Tag und Datum als erstes einstellen! Entfernen Sie die Schutzhülle von der Krone und drücken Sie sie hinein. Drehen Sie die festzuschraubende Krone **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN**, um sie zu lockern. Hinweis: Die Krone kann sich in der 3-Uhr- oder 6-Uhr-Position befinden.

EINSTELLUNG DER ZEIT

Ziehen Sie die Krone ganz heraus und stellen Sie sie auf die richtige Zeit ein. Drücken Sie nun die Krone wieder ganz hinein. Bei einer einschraubbaren Einstellkrone drücken Sie die Krone hinein und drehen Sie sie dabei **IM UHRZEIGERSINN**, um sie festzuziehen.

Uhren mit Datum: Achten Sie darauf, ob die Uhrzeit für morgens oder abends gilt (10 Uhr oder 22 Uhr), damit das Datum richtig funktioniert.

EINSTELLEN DES TAGES

Ziehen Sie die Krone auf die "MITTLERE" Position heraus und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN**, bis der richtige Tag erscheint. Ändert sich der gezeigte Tag nicht, ziehen Sie die Krone **GANZ HERAUS** und drehen Sie sie **IM** oder **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN** durch die nötige Anzahl von Tagen, bis der richtige Tag erscheint.



DATUM EINSTELLEN


Vorsicht: Ein Tragen oder Aufbewahren der Uhr mit der Krone in der Mittelposition führt zu Schäden am Uhrwerk. Die Krone immer in die Normalposition zurückstellen oder falls Sie die Lebensdauer der Batterie schonen wollen, während Sie die Uhr aufbewahren, die Krone in der herausgezogenen Position belassen.

Die Datumsfunktion stellt das Datum zwischen 22 und 2 Uhr ein. Das Datum darf während dieses Zeitraums nicht eingestellt werden. Sollten Sie versuchen, das Datum während dieses Zeitraums einzustellen, die Krone sehr langsam bewegen, um Schäden an der Uhr zu vermeiden.

DATUM EINSTELLEN MIT „QUICK DATE“™

Krone mit 3 Positionen: Ziehen Sie die Krone auf die "MITTLERE" Position heraus und drehen Sie sie **IM** oder **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN**, bis das richtige Datum erscheint.

Krone mit 2 Positionen: Ziehen Sie die Krone **HERAUS** und drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN**, bis sich das Datum ändert. Wiederholen Sie dies, bis das richtige Datum erscheint. Korrigieren Sie das Datum, wenn der Monat weniger als 31 Tage hat. Drücken Sie die Krone wieder hinein, wenn Sie fertig sind.



HINWEIS: Das Datum muss am Ende des Monats evtl. wie oben beschrieben von Hand aktualisiert werden (da es sonst bis 39 weitergeht und dann auf 00 rollt).

ZEIT-DREHRING (OPTIONAL)

Stellen Sie das Symbol (▲) auf die gewünschte Zeit ein, an der Sie diese Funktion beginnen bzw. beenden möchten.



Abgelaufene Zeit

Gezeitenring

KOMPASSDREHRING (OPTIONAL)

Um eine grobe Kompaßanzeige zu erhalten, richten Sie den Stundenzeiger auf die Sonne. Stellen Sie den Ring so ein, daß **S (Süden)** genau zwischen dem Stundenzeiger und der 12 liegt. Stellen Sie diese Position jede Stunde neu ein und achten Sie dabei darauf, daß der Stundenzeiger immer Richtung Sonne weist.



INDIGLO® NACHTLICHT

Knopf oder Krone drücken, um Zifferblatt zu beleuchten. Die für das INDIGLO® Nachtlicht verwendete Elektrotechnik beleuchtet das gesamte Zifferblatt bei Nacht und Dunkelheit.



TACHYMETER

Die Tachymeterfunktion wird verwendet, um Geschwindigkeit in Meilen pro Stunde (m/h), nautischen Meilen pro Stunde (Knoten) oder Kilometer pro Stunde (km/h) anhand des Sekundenzeigers und der Tachymeter-Skala zu bestimmen. Hierzu müssen Sie die tatsächliche Entfernung in Meilen oder Kilometern wissen. Zur Vorbereitung der Uhr für die Verwendung dieser Funktion den Sekundenzeiger auf die 12-Uhr-Position laufen lassen und dann die Krone in die Außenposition ziehen, um die Uhr anzuhalten. Wenn das Objekt die Startlinie Ihrer zuvor bestimmten Entfernung durchläuft, die Krone in die Innenposition drücken, um den Sekundenzeiger zu starten. Wenn das Objekt die Ziellinie Ihrer zuvor bestimmten Entfernung durchläuft, die Krone in die Außenposition ziehen, um den Sekundenzeiger zu stoppen. Innerhalb der ersten Minute zeigt der Sekundenzeiger die Geschwindigkeit für eine Strecke von 1 Meile (oder 1 Kilometer) an: Wenn es 45 Sekunden dauert, bedeutet dies eine Geschwindigkeit von 80 – 80 m/h oder 80 km/h. Für jede zuvor festgelegte Strecke von mehr als 1 Meile (oder 1 Kilometer) muss die Berechnung auf die eigentliche Entfernung angepasst werden. Hinweis: Wenn Sie fertig mit dem Einsatz der Tachymeterfunktion sind, müssen Sie die Uhr wieder auf die korrekte Zeit einstellen.

ANPASSUNG DES ARMBANDS

ARM BAND MIT GLEITVERSCHLUSS

Öffnen Sie die Verschlussscheibe. Stellen Sie die Schließe auf die gewünschte Armbandlänge ein. Halten Sie die Verschlussscheibe fest und lassen Sie die Schließe unter Druck hin- und hergleiten, bis sie in den Rillen auf der Unterseite des Armbands greift. Drücken Sie die Verschlussscheibe nach unten, bis sie einschnappt. Vorsicht - durch forcieren könnten Sie die Schließe beschädigen.



ARM BAND MIT FALTSCHLIESSE

Nehmen Sie den Federriegel zwischen Armband und Schließe zur Hand. Drücken Sie mit einem scharfen Werkzeug (Abb. 1) den Federriegel nach innen und drehen Sie vorsichtig das Armband, so daß es sich löst. Bestimmen Sie den Umfang Ihres Handgelenks und stecken Sie den Federriegel dann in das entsprechende untere Loch. (Abb. 2). Drücken Sie auf den Federriegel, richten Sie ihn mit dem oberen Loch aus und lassen Sie ihn einschnappen. (Abb. 3)



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

ENTFERNUNG VON ARMBANDGLIEDERN

Entfernung von Armbandgliedern: Stellen Sie das Armband auf die Seite und stecken Sie ein scharfes Werkzeug in die Öffnung eines Gliedes. Drücken Sie den Stift kräftig in Pfeilrichtung, bis sich das Glied löst. (Die Stifte sind mit Absicht so entworfen, daß sie nur schwer entfernt werden können.) Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Anzahl von Gliedern entfernt haben.



Zusammenbauen: Setzen Sie die Teile des Armbands wieder zusammen. Drücken Sie den Stift in der dem Pfeil entgegengesetzten Richtung wieder in das Glied ein. Drücken Sie den Stift fest in das Armband zurück, bis er bündig ist.

ARM BAND MIT FESTEN KETTENGLIEDERN

Entfernung der Kettenglieder: Entfernen Sie die Schrauben mit einem sehr kleinen Schraubenzieher **ENTGEGEN DEM UHRZEIGERSINN**. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie die gewünschte Anzahl von Gliedern entfernt haben. Entfernen Sie keine Kettenglieder, die unmittelbar mit der Schließe verbunden sind.




Zusammenbauen: Setzen Sie die Teile des Armbands wieder zusammen und setzen Sie die Schraube wieder in die Öffnung, aus der sie entfernt wurde. Drehen Sie sie **IM UHRZEIGERSINN**, bis sie wieder fest und bündig mit dem Armband sitzt.

WASSERBESTÄNDIGKEIT UND SCHLAGFESTIGKEIT

ACHTUNG: Zur Aufrechterhaltung der Wasserbeständigkeit einer Uhr darf die Krone nicht herausgezogen werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet. Außerdem dürfen Knöpfe auf Uhren mit einer Wasserbeständigkeit von weniger als 200 m nicht gedrückt werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet. Beide dieser Aktionen können ein Eindringen von Wasser in das Uhrgehäuse zur Folge haben.

1. Die Uhr ist nur dann wasserbeständig, wenn Glas, Krone, und Gehäuse umverkehrt sind.
2. Die Uhr ist keine Taucheruhr und sollte nicht beim Tauchen verwendet werden.
3. Die Einschraub-Einstellkrone und die Rückseite des Gehäuses müssen in das Gehäuse eingeschraubt sein, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten (siehe Einstellung der Zeit). (Optional)
4. Waschen Sie die Uhr, nachdem sie im Salzwasser war, mit Leitungswasser ab.
5. Die Schlagfestigkeit ist auf dem Zifferblatt oder der Rückseite des Gehäuses angegeben. Die Uhren erfüllen den ISO-Test für Schlagfestigkeit. Eine Beschädigung des Kristalls/der Linse ist jedoch zu vermeiden.

Wenn Ihre Uhr wasserbeständig ist, ist eine Metermarke oder ein () angegeben.

| Tiefe der Wasserbeständigkeit | p.s.i.a.* Wasserdruck unterhalb der Oberfläche |
|-------------------------------|--|
| 30m/98ft | 60 |
| 50m/164ft | 86 |
| 100m/328ft | 160 |
| 200m/656ft | 284 |

*Absoluter Druck in psi

BATTERIE

Timex rät, die Batterie von einem Einzelhändler oder Juwelier auswechseln zu lassen. Gegebenenfalls nach dem Batteriewechsel den Rückstell-Knopf drücken. Der Batterietyp ist auf der Gehäuserückseite angegeben. Die Schätzwerte bzgl. der Haltbarkeit der Batterie beruhen auf bestimmten Annahmen, was den Gebrauch betrifft; die Haltbarkeit der Batterie kann je nach tatsächlichem Gebrauch variieren.

BATTERIE NICHT VERBRENNEN. NICHT WIEDER AUFLADEN. LOSE BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.