

TIMEX®

TIMEX.COM

W92 905-095026 EU

GRAZIE DELL'ACQUISTO DI QUESTO OROLOGI TIMEX®.

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per apprendere il funzionamento dell'orologio Timex®. Il modello in dotazione può non avere tutte le caratteristiche descritte in questo opuscolo.

AVVIO DELL'OROLOGIO

Importante! Impostare per primi il giorno e la data. Rimuovere la protezione dalla corona e spingerla dentro la cassa. Se la corona è a vite, farla ruotare **IN SENSO ANTIORARIO** per allentarla. Nota: la corona può essere posta nella posizione "ore 3" o "ore 6".

IMPOSTAZIONE DELL'ORA

Estrarre completamente la corona e farla ruotare impostando l'ora corretta. Premere la corona per riavviare l'orologio. Se la corona è a vite, spingerla verso la cassa e farla ruotare **IN SENSO ORARIO** per serrarla.

Orologi con datario: verificare la correttezza dell'ora (antimeridiana o pomeridiana) per assicurare il buon cambio della data.

IMPOSTAZIONE DEL GIORNO

Estrarre la corona nella posizione "INTERMEDIA" e farla ruotare **IN SENSO ORARIO** finché non appare il giorno corretto. Se il giorno non cambia, estrarre completamente la corona e farla ruotare **IN SENSO ORARIO** o **ANTIORARIO** per il numero di periodi di 24 ore necessari per ottenere il giorno giusto.



IMPOSTAZIONE DELLA DATA


Attenzione: se si indossa o si ripone l'orologio con la corona nella posizione "intermedia", questo potrebbe causare danni al movimento dell'orologio. Riportare sempre la corona sulla sua posizione normale, oppure, se si desidera risparmiare l'energia della batteria mentre l'orologio non è in uso, lasciare la corona nella sua posizione più esterna.

La funzione data fa avanzare la data nel periodo compreso fra le 10 di sera e le 2 del mattino. Evitare di impostare la data in questo periodo. Se si desidera impostare la data in questo periodo, farlo girando la corona molto lentamente, per evitare di danneggiare l'orologio.

IMPOSTAZIONE DELLA DATA CON LA FUNZIONE QUICK-DATE®

3-Posizionamento della corona: Estrarre la corona nella posizione INTERMEDIA e farla ruotare **IN SENSO ORARIO** o **ANTIORARIO** finché non appare la data corretta.

2-Posizionamento della corona. Estrarre la corona nella posizione "IN FUORI" e farla ruotare **IN SENSO ORARIO** finché la data non cambia. Ripetere finché non si ottiene la data desiderata. La data va regolata nei mesi aventi meno di 31 giorni. Finita dell'operazione, spingere la corona contro la cassa.



Può essere necessario modificare manualmente la data alla fine del mese adottando la procedura indicata sopra (in caso contrario, la data raggiunge il giorno 39 prima di riavverarsi).

LUNETTA ORARIA ROTANTE (OPZIONALE)

Collimare il simbolo (▲) con il tempo desiderato di inizio o fine di un'attività.



Lunetta del tempo trascorso



Lunetta delle maree

LUNETTA DIREZIONALE A BUSSOLA (OPZIONALE)

Per ottenere una lettura approssimata della direzione del sole, puntare la lancetta delle ore in direzione del sole. Regolare la lunetta disponendo il contrassegno S (Sud) a metà strada tra la lancetta delle ore e le 12. Regolare ogni ora. Accertarsi di orientare sempre la lancetta delle ore in direzione del sole.



LUCE NOTTURNA INDIGLO®

Premere un pulsante o la corona per attivare l'illuminazione del quadrante. La tecnologia elettroluminescente impiegata nell'illuminazione del quadrante INDIGLO® illumina l'intero quadrante dell'orologio di notte e in condizioni di scarsa luminosità.



TACHIMETRO

La funzione di tachimetro può essere usata per misurare la velocità in miglia all'ora (MPH), miglia nautiche all'ora (nodi) o chilometri all'ora (KPH) usando la lancetta veloce dei secondi e la scala del tachimetro. Occorre conoscere la distanza effettiva che si sta percorrendo in miglia o km. Per preparare l'orologio all'uso di questa funzione, lasciare che la lancetta dei secondi raggiunga la posizione delle ore 12 ed estrarre la corona sulla sua posizione "ESTERNA" per fermare l'orologio. Quando l'oggetto attraversa la linea di partenza della distanza predeterminata, spingere la corona sulla sua posizione "INTERNA" per avviare la lancetta dei secondi. Quando l'oggetto attraversa la linea del traguardo della distanza predeterminata, estrarre la corona sulla sua posizione "ESTERNA" per fermare la lancetta dei secondi. Entro il primo minuto, la lancetta dei secondi punterà alla velocità per un percorso di un miglio (o un chilometro): se richiede 45 secondi, la lancetta punterà su 80 a quella posizione - 80 MPH od 80 KPH. Qualsiasi distanza predeterminata superiore ad un miglio (o un chilometro) richiederà la regolazione del calcolo per la distanza effettiva. Nota: quando si finisce di usare la funzione di tachimetro, occorre ripristinare l'orologio sull'ora esatta.

REGOLAZIONE DEL CINTURINO

CINTURINO A FERMAGLIO SCORREVOLE

Aprire la piastrina di bloccaggio. Spostare il fermaglio per ottenere la lunghezza desiderata di cinturino. Esercitare pressione sulla piastrina di bloccaggio e far scorrere il fermaglio avanti e indietro finché esso non si innesta nelle scanalature poste sul lato inferiore del cinturino. Premere la piastrina verso il basso finché non si chiude con uno scatto. L'impiego di forza eccessiva può danneggiare il fermaglio.



CINTURINO A FERMAGLIO PIEGHEVOLE

Individuare il perno a molla che fissa il cinturino al fermaglio. Usando uno strumento appuntito (figura 1), spingere il perno verso il basso e torcere delicatamente il cinturino per scollegarlo. Determinare la circonferenza del polso e poi inserire il perno nell'opportuno foro superiore (figura 2). Premere il perno verso il basso, allinearne con il foro superiore e rilasciarlo, bloccandolo in posizione (figura 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

ESTRAZIONE DELLE MAGLIE DEL CINTURINO

Rimozione delle maglie: appoggiare il cinturino di fianco ed inserire uno strumento appuntito nell'apertura della maglia. Spingere con forza il perno nella direzione indicata dalla freccia finché la maglia non si stacca (i perni sono stati progettati per rendere difficile l'estrazione). Ripetere l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie.



Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino. Spingere il perno nella maglia nella direzione opposta a quella indicata dalla freccia. Spingere saldamente il perno nel cinturino finché non è a filo.

CINTURINO A MAGLIE PIENE

Rimozione delle maglie: rimuovere le viti **IN SENSO ANTIORARIO** con un piccolo cacciavite. Ripetere l'operazione finché non si rimuove il numero desiderato di maglie. Non rimuovere le maglie vicino al fermaglio.



Rimontaggio: riunire gli spezzoni di cinturino ed inserire la vite nel foro della maglia. Avvitare la vite **IN SENSO ORARIO** finché non risulta ben serrata e a filo del cinturino.

IMPERMEABILITÀ E RESISTENZA ANTIURTO

AVVERTENZA: per preservare la resistenza all'acqua di qualsiasi orologio, la corona non va estratta quando l'orologio si trova immerso nell'acqua. Inoltre, i pulsanti degli orologi con un valore nominale di profondità di resistenza all'acqua inferiore a 200 metri non vanno premuti quando l'orologio è immerso in acqua. La mancata osservanza dell'una o dell'altra avvertenza può determinare l'entrata di acqua nella cassa dell'orologio.


1. L'orologio è impermeabile purché il cristallo, la corona e la cassa siano intatte.

2. L'orologio non è un orologio subacqueo e non va usato per le immersioni.

3. La corona filettata ed il fondo della cassa devono essere ben avvitati nella cassa stessa per garantirne l'impermeabilità (vedere IMPOSTAZIONE DELL'ORA) (opzionale).

4. Sciagquare l'orologio con acqua dolce dopo l'esposizione all'acqua marina.

5. La resistenza antiurto è indicata sulla faccia o sulla cassa dell'orologio. Gli orologi sono stati progettati per superare il test ISO di resistenza antiurto. Evitare comunque di danneggiare il cristallo.

Se l'orologio in dotazione è impermeabile, riporta una dicitura in metri di profondità o il contrassegno ().

Profondità di immersione	Pressione equivalente espressa in psia*
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160
200m/656ft	284

*libbre assolute per pollice quadrato

BATTERIA

La Timex consiglia vivamente di far sostituire la batteria dal venditore o da un orologiaio. Se applicabile, premere il pulsante di ripristino dopo la sostituzione della batteria. Il tipo di batteria è indicato sul fondo della cassa. La durata della batteria è stimata e varia in funzione del modello e dell'uso.

NON GETTARE LA BATTERIA NEL FUOCO. NON RICARICARLA. MANTENERE LE BATTERIE SFUSE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.