

TIMEX®

TIMEX.COM

W92 905-095026 EU

OBRIGADO POR TER COMPRADO O SEU RELÓGIO TIMEX®.

Por favor, leia cuidadosamente todas as instruções para compreender bem como operar o seu relógio Timex®. O seu modelo pode não ter todas as funcionalidades descritas neste folheto.

COMO PÔR O RELÓGIO A TRABALHAR

Importante: Regule o dia da semana e a data em primeiro lugar! Retire a proteção da coroa e empurre esta para dentro. Se se tratar de uma coroa reguladora roscada, rode-a **NO SENTIDO INVERSO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** para desapertá-la. Nota: A coroa pode ser colocada na posição das 3 horas ou das 6 horas.

REGULAÇÃO DA HORA

Puxe a coroa completamente para fora e rode-a para acertar a hora. Empurre a coroa para dentro para voltar a pôr o relógio a funcionar. Se o relógio tiver uma coroa reguladora roscada, empurre a coroa para dentro ao mesmo tempo que a roda **NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO**, para apertá-la.

Para relógios com data: Note a hora do dia correcta (isto é, se pertence ao período das 0 às 12, ou das 12 às 24 horas) para que a data funcione devidamente.

REGULAÇÃO DO DIA

Puxe a coroa para a posição "MÉDIA" e rode-a **NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** até que o dia da semana correcto apareça. Se o dia não mudar, puxe a coroa completamente para "FORA" e rode-a **NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** ou **NO SENTIDO INVERSO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO**, passando pelo número necessário de períodos de 24 horas, até que o dia correcto apareça.



ACERTAR A DATA

Aviso: Usar ou guardar o relógio com a coroa na posição "do meio" causará danos ao mecanismo. Retorne sempre a coroa para a posição normal ou, se desejar prolongar a vida útil da pilha, quando guardar o relógio deixe a coroa na posição "de fora".

A função da data avança a data entre as 22 horas e as 3 horas da manhã. Evite fazer o acerto da data durante este período de tempo. Se tentar fazer o acerto da data durante este período de tempo, rode a coroa muito lentamente para evitar danificar o relógio.

FUNÇÃO DE ACERTAR A DATA QUICK-DATE® (DATA RÁPIDA)

Coroa de 3 posições: Puxe a coroa para a posição "MÉDIA" e rode-a **NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** ou **NO SENTIDO INVERSO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** até que a data correcta apareça.

Coroa de 2 Posições: Puxe a coroa para "FORA" e rode-a **NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** até a data mudar. Repita até aparecer a data correcta. Ajuste a data quando o mês tiver menos de 31 dias.

Quando terminar, empurre a coroa para dentro.



NOTA: A data poderá ter de ser actualizada manualmente no fim de cada mês seguindo o procedimento acima indicado (caso contrário continuará até 39 antes de voltar a 00).

ARO ROTATIVO DE TEMPO (OPCIONAL)

Coloque o símbolo (▲) junto à hora desejada para marcar o início ou o fim da actividade.



Aro para tempo decorrido



Aro para marcação das marés

ARO COM BÚSSOLA DIRECCIONAL (OPCIONAL)


Para obter uma leitura aproximada dos pontos cardeais, aponte o ponteiro das horas para o Sol. Ajuste o aro, de modo a que a marca S (Sul) fique a meio da distância entre o ponteiro das horas e o 12.

Ajuste a cada hora. Assegure-se de que o ponteiro das horas está sempre apontado em direcção ao Sol.



LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Pressione o botão ou a coroa para ativar a luz. A tecnologia eletroluminescente utilizada na luz noturna INDIGLO® ilumina toda a face do relógio à noite e em condições de pouca luz.



TAQUÍMETRO

A função de taquímetro pode ser utilizada para medir a velocidade em milhas por hora (Milhas/hora), milhas náuticas por hora (knots) ou quilómetros por hora (Km/hora) utilizando o ponteiro dos segundos e a escala do taquímetro. Necessita de saber antecipadamente a distância em milhas ou em quilómetros. Para preparar o relógio para utilizar esta função, deixe o ponteiro dos segundos chegar à posição das 12 horas e puxe a coroa para a posição de fora "OUT" para parar o relógio. Quando o objecto passa na linha de início da sua distância pré-determinada, empurre a coroa para dentro, posição "IN", para iniciar o ponteiro dos segundos. Quando o objecto passa na linha de meta da sua distância pré-determinada, puxe a coroa para fora, posição "OUT", para parar o ponteiro dos segundos. Durante o primeiro minuto, o ponteiro dos segundos apontará para a velocidade, para o curso de uma milha (ou um quilómetro): se levar 45 segundos, o ponteiro apontará para o 80 que está nessa posição – 80 milhas/hora ou 80 Km/hora. Qualquer distância pré-determinada superior a uma milha (ou um quilómetro) requer o cálculo do ajustamento a ser feito para a distância actual. Observação: Quando tiver terminado de utilizar a função de taquímetro, tem de acertar o relógio novamente para a hora actual.

AJUSTAMENTO DA PULSEIRA

PULSEIRA DE FIVELA CORREDIÇA

Abra a placa do fecho. Mova a fivela para o ponto desejado na pulseira. Faça pressão, ao mesmo tempo que segura a placa do fecho, e deslize a fivela para a frente e para trás até ela se engatar nas ranhuras situadas no lado de baixo da pulseira. Pressione a placa do fecho para baixo até ela se encaixar e fechar. A fivela pode ser danificada se for empregada demasiada força.



PULSEIRA DE FIVELA DE DOBRAR

Procure a barra de mola que liga a pulseira à fivela. Usando uma ferramenta aguçada (Figura 1), empurre a barra de mola para dentro e torça delicadamente a pulseira para desprendê-la. Determine o tamanho do pulso e insira depois a barra de mola no orifício inferior correcto (Figura 2). Empurre a barra de mola para baixo, alinhe-a com o orifício superior e solte-a, para que ela se trave no lugar (Figura 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

RETIRADA DE ELOS DA PULSEIRA

Para retirar elos: Coloque a pulseira na vertical e insira uma ferramenta aguçada na abertura do elo. Empurre o pino com força na direcção da seta até que o elo se desprenda (os pinos estão concebidos para serem difíceis de soltar).



Repita o processo até ter retirado o número de elos desejado.

Para voltar a montar: Volte a unir as partes da pulseira. Empurre o pino para dentro do elo na direcção contrária à da seta. Pressione o pino para baixo com firmeza, para dentro da pulseira, até ele ficar embutido ao mesmo nível.

PULSEIRA DE ELOS SÓLIDOS

Para retirar elos: Usando uma chave de parafusos muito pequena, retire os parafusos, desparafusando-os **NO SENTIDO INVERSO AO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO**. Repita o processo até ter retirado o número de elos desejado. Não retire os elos situados de cada um dos lados da fivela.



Para voltar a montar: Volte a unir as partes da pulseira e insira o parafuso na extremidade da abertura de onde foi removido. Aparafuse-o **NO SENTIDO DOS PONTEIROS DO RELÓGIO** até que fique apertado e embutido ao mesmo nível da pulseira.

RESISTÊNCIA À ÁGUA E CHOQUE

AVISO: PARA MANTER A RESISTÊNCIA À ÁGUA DE QUALQUER RELÓGIO, NÃO DEVER PUXAR A COROA PARA FORA QUANDO O RELÓGIO ESTIVER SUBMERSO EM ÁGUA. PARA ALÉM DISSO, OS CONTROLOS DOS RELÓGIOS COM RESISTÊNCIA À ÁGUA INFERIOR A 200 METROS DE PROFUNDIDADE, NÃO DEVEM SER PUXADOS QUANDO ESTIVEREM SUBMERSOS EM ÁGUA. QUALQUER DESTAS ACÇÕES PODE PROVOCAR A ENTRADA DE ÁGUA NA CAIXA DO RELÓGIO.

1. O relógio só é resistente à água enquanto o vidro, a coroa e a caixa permanecerem intactos.
2. O relógio não é um relógio de mergulhador e não deve ser usado para mergulhos.
3. A coroa de regulação e a tampa do relógio devem ser aparafusadas à caixa a fim de assegurar a resistência à água (ver Regulação da Hora). (Opcional)
4. Passe o relógio em água doce após exposição à água salgada.
5. A resistência ao choque será indicada no mostrador ou na parte posterior do relógio. Os relógios foram concebidos para passar os testes ISO relativos à resistência ao choque. Contudo, procure não danificar o cristal/lente.

Se o seu relógio for resistente à água, apresentará a indicação de metros de profundidade ou o símbolo ().

Profundidade de resistência à água	Pressão debaixo de água – p.s.i.a.*
30m/98ft	60
50m/164ft	86
100m/328ft	160
200m/656ft	284

*libras por polegada quadrada – pressão absoluta

PILHA

A Timex recomenda vivamente que a pilha seja substituída por um relojoeiro. Se necessário, prima o botão RESTABELECER quando substituir a pilha. O tipo de pilha está indicado na caixa do relógio.

A previsão da duração da pilha é feita com base em determinadas suposições relativamente à utilização; a vida útil da pilha pode variar em função da utilização efectiva.

QUANDO DEITAR FORA A PILHA NÃO A DEITE NO FOGO. NÃO RECARREGUE A PILHA. MANTENHA AS PILHAS SOLTAS LONGE DO ALCANCE DAS CRIANÇAS.