

De TIMEX stappenteller telt uw stappen tijdens de training – terwijl u loopt, jogt of hardloopt!

Lees de instructies goed door zodat u weet hoe u uw Timex stappenteller moet bedienen.

Bezoek [www.timex.com](http://www.timex.com) voor meer geavanceerde TIMEX technologie om uw fitnessdoelen te bereiken en een gezonde levensstijl te handhaven.

## HET DRAGEN VAN DE STAPPENTELLER

- Schuif de klem (Figuur A) aan de achterkant van de stappenteller helemaal op uw riem of broeksband (Figuur B), zo dicht mogelijk bij uw heupbeen, zodat de knoppen van uw lichaam vandaan gericht zijn (Figuur C). Zorg dat de stappenteller tijdens de training stevig vast blijft zitten.



Figuur A



Figuur B



Figuur C

## DE STAPPEN TELLEN


- Druk op RESET om oude gegevens van het display te wissen.
- Draag de stappenteller volgens de bovenstaande aanwijzingen.
- Begin uw activiteit; uw stappen worden geteld tot 99.999.

## DE BATTERIJ VERVANGEN

Het display begint te vervagen naarmate de batterij leeg raakt. Vervang de batterij zodra u merkt dat de kwaliteit van het display vermindert. De stappenteller gebruikt een LR44 (of gelijkwaardige) batterij die in vele elektronicawinkels verkrijgbaar is.

- Verwijder het batterijdeksel met een munt of schroevendraaier. Zie het onderstaande schema.
- Verwijder de lege batterij en vervang hem door een nieuwe. Zorg dat de "+" naar boven is gericht en dat de batterij stevig in de holte zit.
- Plaats het batterijdeksel terug en zorg dat het goed gesloten is.
- Gooi de oude batterij weg.

**OPMERKING:** Wanneer de batterij wordt vervangen, worden alle gegevens van de stappenteller gewist.



**DE BATTERIJ NIET IN HET VUUR WEGGOOIEN. NIET OPLADEN.  
LOSSE BATTERIJEN UIT DE BUURT VAN KINDEREN HOUDEN.**

**INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX**  
(BEPERKTE AMERIKAANSE GARANTIE)

De TIMEX stappenteller heeft een garantie van Timex Corporation voor gebreken in fabricage gedurende een periode van EEN JAAR vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum. Timex en gelieerde ondernemingen over de hele wereld erkennen deze internationale garantie.

Timex mag, naar eigen keuze, de stappenteller repareren door nieuwe of grondig gereviseerde en geïnspecteerde componenten te installeren of hem vervangen door een identiek of gelijksoortig model. **BELANGRIJK – DEZE GARANTIE DEKT GEEN GEBREKEN OF SCHADE AAN DE STAPPENTELLER:**

1. nadat de garantietermijn is verlopen;
2. als de stappenteller oorspronkelijk niet bij een erkende Timex-winkelier is gekocht;
3. als gevolg van reparaties die niet door Timex zijn uitgevoerd;
4. als gevolg van ongelukken, knoeien of misbruik; en
5. glas, riemklem, kast, accessoires of batterij. Timex kan het vervangen van deze onderdelen in rekening brengen.

DEZE GARANTIE EN HET HIERIN UITEENGEZETTE VERHAAL ZIJN EXCLUSIEF EN KOMEN IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIIP VAN IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. TIMEX IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. Sommige landen en staten staan geen beperkingen toe met betrekking tot impliciete garanties en staan geen uitsluitingen of beperkingen met betrekking tot schade toe, zodat deze beperkingen wellicht niet voor u van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt ook andere rechten hebben die van land tot land en van staat tot staat verschillen.

Voor het verkrijgen van service onder de garantie dient u uw stappenteller naar Timex, een van de gelieerde ondernemingen of de Timex-winkelier waar de stappenteller gekocht is, te retourneren, samen met een ingevulde, originele reparatiebon of, alleen in de VS en Canada, de ingevulde originele reparatiebon of een schriftelijke verklaring waarin uw naam, adres, telefoonnummer en datum en plaats van aankoop worden vermeld. Wilt u het volgende bij de stappenteller insluiten voor port en behandeling (dit zijn geen reparatiekosten): een cheque of postwissel voor US\$7,00 in de VS; een cheque of postwissel voor CAN\$6,00 in Canada; en een cheque of postwissel voor UK£2,50 in het V.K. In andere landen zal Timex port en behandeling in rekening brengen. **STUUR NOOIT EEN ANDER ARTIKEL VAN PERSOONLIJKE WAARDE MEE.**

Voor de VS kunt u 1-800-328-2677 bellen voor meer informatie over de garantie. Voor Canada belt u 1-800-263-0981. Voor Brazilië 0800-168787. Voor Mexico 01-800-01-060-00. Voor Midden-Amerika, het Caribisch gebied, Bermuda en de Bahamas (501) 370-5775 (VS). Voor Azië 852-2815-0091. Voor het V.K. 44 020 8687 9620. Voor Portugal 351 212 946 017. Voor Frankrijk 33 3 81 63 42 00. Voor Duitsland +43 662 88 92130. Voor het Midden-Oosten en Afrika 971-4-310850. Voor andere gebieden kunt u contact opnemen met uw plaatselijke Timex-winkelier of -distributeur voor informatie over de garantie. ©2004 Timex Corporation. TIMEX is een gedeponeerd handelsmerk van Timex Corporation in de VS en andere landen.

INTERNATIONALE GARANTIE VAN TIMEX — REPARATIEBON	
Oorspronkelijke aankoopdatum: <small>(Dit is het aankoopdatum, niet de bezittingsdatum)</small>	_____
Gekocht door: <small>(Naam, adres en telefoonnummer)</small>	_____
Plaats van aankoop: <small>(Naam en adres)</small>	_____
Foden voor verzending:	_____
_____	_____
_____	_____

**DIT IS UW REPARATIEBON.  
BEWAAR HEM OP EEN VEILIGE PLAATS.**