

TIMEX®

www.timex.com

W257 359-095002 EU

GRACIAS POR LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX®.

Lea atentamente las instrucciones para saber cómo funciona el reloj Timex®.

FUNCIONES



NOTA: El reloj se entrega con un protector alrededor de la corona. Quite el protector y pulse la corona hacia adentro para comenzar. El altímetro debe ser calibrado antes de su uso para asegurar la exactitud y evitar lecturas de altitud incorrectas. Vea la sección Calibración del altímetro para obtener detalles completos.

FIJAR FECHA Y HORA

Jale la corona hasta el punto MEDIO y gírela hasta cuando aparezca la fecha correcta. Después de fijar la fecha, jale la corona totalmente hacia afuera y gírela hasta la hora correcta. Asegúrese que la hora corresponda con el momento correcto AM/PM (mañana/tarde) verificando que la fecha cambie a la medianoche y no al mediodía. Pulse la corona hacia adentro cuando termine. Ajuste la fecha después de meses con menos de 31 días.

AJUSTE DE LA MANECILLA INDICADORA (CUARTA MANECILLA CENTRAL)

Jale la corona totalmente hacia afuera. Las manecillas regresivas superior e inferior se mueven hasta el inicio de sus escalas automáticamente. La manecilla indicadora (cuarta manecilla central) debe señalar las 12 en punto. Si no las señala, pulse los botones A o B hasta que la aguja marque las 12 en punto. Los botones A y B mueven la aguja en sentido contrario al, y en sentido de las manecillas del reloj, respectivamente. Sostenga el botón para mover la aguja con rapidez. Pulse la corona hacia adentro cuando termine.

CALIBRACIÓN DEL ALTÍMETRO

Se debe calibrar el altímetro antes de usarse.

Como el altímetro usa presión para determinar la altitud, y la presión varía de un lugar a otro, es importante configurar el altímetro en un valor de referencia de altitud conocido, o a una altitud de referencia estándar de un lugar dado. Los cambios repentinos en la presión debido a cambios climáticos pueden hacer que la lectura de su altímetro esté equivocada en unos 100 m (328 pies) más o menos, aunque su ubicación no haya cambiado. Vuelva a calibrar a una altitud conocida cuando ocurran cambios drásticos de presión.

Para calibrar el altímetro:

1. Jale la corona a su posición media y espere que las manecillas indicadoras se detengan.
2. Si el altímetro estaba apagado en el momento de tirar de la corona, la manecilla regresiva inferior apuntará a la unidad seleccionada la última vez que se usó el altímetro, de lo contrario, la manecilla regresiva inferior apunta a la unidad seleccionada actualmente en el visor de altitud. La cuarta manecilla central y la manecilla regresiva superior deben apuntar a la altitud actual.
3. Pulse A o B para mover la cuarta manecilla central en sentido contrario al de las manecillas del reloj, o en el sentido de las manecillas del reloj, respectivamente, hasta que apunte a la altitud de la calibración deseada. Al sostener A o B, la manecilla central se moverá más rápido. La manecilla regresiva superior se mueve en relación al valor de altitud que muestre la cuarta manecilla central.
4. Pulse la corona hacia adentro cuando termine.

Para cambiar la unidad de METROS a PIES o de PIES a METROS, pulse C. Si no se suelta el botón C en un segundo, se descartan los cambios hechos en la calibración y se muestra la altitud actual.


ALTÍMETRO ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el altímetro, pulse C. La manecilla regresiva inferior apunta a METROS. Utilizando las marcas del anillo superior, la cuarta manecilla central muestra los valores actuales de altitud en centenas y decenas, con divisiones cada diez METROS/PIES. La manecilla regresiva superior muestra los valores actuales de altitud en millares, con divisiones cada mil METROS/PIES.

Para cambiar la unidad de METROS a PIES, pulse C por segunda vez. Para cambiar la unidad de PIES a METROS, pulse C dos veces (primero se apaga el altímetro y luego se vuelve a encender con la unidad en METROS).

Para apagar el altímetro con la unidad actual configurada en PIES, pulse C. Para apagar el altímetro con la unidad configurada en METROS, pulse C dos veces (la manecilla inferior va primero a PIES, antes de pasar a la posición de apagado [OFF]).

El reloj apagará el altímetro automáticamente luego de 60 minutos de activación.



Ejemplo: Altitud = 2310 m

Ejemplo: Altitud = 7580 pies

REGISTRO DE ALTITUD MÍN/MÁX DEL ALTÍMETRO

Para ver la máxima altitud registrada, pulse A. La manecilla regresiva inferior muestra la unidad de medida en la que se registró la máxima altitud si el altímetro estaba APAGADO en el momento de pulsar el botón; de lo contrario, mostrará la máxima altitud usando la unidad actualmente seleccionada. La cuarta manecilla central muestra los valores en centenas y decenas de la altitud máxima, con divisiones cada diez METROS/PIES. La manecilla regresiva superior muestra los valores actuales de altitud máxima en millares, con divisiones cada mil METROS/PIES.

La máxima altitud registrada se muestra durante diez segundos. Para extender la duración de la muestra en pantalla otros diez segundos, pulse A antes de que pasen los primeros diez segundos.

Para cambiar la unidad de METROS a PIES o de PIES a METROS, pulse C.

Para ver la mínima altitud registrada, pulse B. La manecilla regresiva inferior muestra la unidad de medida en la que se registró la mínima altitud si el altímetro estaba APAGADO en el momento de pulsar el botón; de lo contrario, mostrará la mínima altitud usando la unidad actualmente seleccionada. La cuarta manecilla central muestra los valores en centenas y decenas de la altitud mínima, con divisiones cada diez METROS/PIES. La manecilla regresiva superior muestra los valores actuales de altitud mínima en millares, con divisiones cada mil METROS/PIES.

La mínima altitud registrada se muestra durante diez segundos. Para extender la duración de la muestra en pantalla otros diez segundos, pulse B antes de que pasen los primeros diez segundos. Para cambiar la unidad de METROS a PIES o de PIES a METROS, pulse C.

RESISTENCIA AL AGUA

ADVERTENCIA: PARA MANTENER LA RESISTENCIA AL AGUA, NO OPRIMA NINGÚN BOTÓN BAJO EL AGUA.

1. El reloj es resistente al agua solamente cuando el cristal, los botones y la caja están intactos.
2. El reloj no es apropiado para bucear y no debería utilizarse para ello.
3. Enjuague el reloj con agua dulce después de haber estado expuesto al agua salada.

Si su reloj es resistente al agua, se indicarán los metros o aparecerá el símbolo ().

Profundidad de Resistencia al Agua	Presión bajo la superficie en p.s.i.a. *
30 m/98 pies	60
50 m/164 pies	86
100 m/328 pies	160

*libras por pulgada cuadrada absoluta

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un distribuidor o un joyero cambien la pila. El tipo de pila está indicado en la parte trasera del reloj. Si existiera, pulse brevemente el interruptor interno de reinicio después de reemplazar la pila. Las estimaciones de duración de la pila se basan en ciertas suposiciones relacionadas con el uso; la duración de la pila puede variar dependiendo del uso real.

NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.



LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Use el botón o la corona para activar la luz. La tecnología electroluminescente y utilizada por la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la esfera del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.

AJUSTE DE LA PULSERA


Pulsera con Broche Plegable

Localice el perno de resorte que conecta la pulsera al broche. Utilizando una herramienta puntiaguda (Fig. 1), empuje hacia dentro la barra de resorte y gire suavemente la pulsera para desacoplarla. Determine el tamaño de la muñeca y después introduzca la barra de resorte en el agujero inferior correcto (Fig. 2). Empuje hacia abajo la barra de resorte, alinéela con el agujero superior y suéltela para que encaje en su sitio (Fig. 3).



Remoción de eslabones de la pulsera

Remoción de eslabones: Coloque la pulsera en posición vertical e introduzca la herramienta puntiaguda en la abertura del eslabón. Empuje el perno con fuerza en el sentido de la flecha hasta que el eslabón se suelte (los pernos están diseñados para ser fáciles de quitar). Repita el procedimiento hasta que haya quitado el número deseado de eslabones.



Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera. Empuje el perno nuevamente al interior del eslabón en sentido contrario al indicado por la flecha. Presione el perno hacia abajo hasta que se acople firmemente en la pulsera y quede a ras.

Pulsera de eslabones macizos

Remoción de eslabones: Utilizando un destornillador muy pequeño, quite los tornillos girándolos en sentido contrario al de las manecillas del reloj. Repita el procedimiento hasta que haya quitado el número deseado de eslabones. No quite los eslabones adyacentes al broche.



Reensamblaje: Vuelva a unir las piezas de la pulsera e introduzca el tornillo en el extremo de la abertura de donde se quitó. Gire el tornillo en el sentido de las manecillas del reloj hasta que esté apretado y al ras con la pulsera.